



Поз.	Номер	Наименование	Поз.	Номер	Наименование	Поз.	Номер	Наименование	Поз.	Номер	Наименование
1	HY/AC230-50-01	кольцо	18	HY/AC230-50-18	пластина клапана	35	HY/AC230-50-35	стопорное кольцо	52	HY/AC230-50-52	выпускная труба
2	HY/AC230-50-02	поршень	19	HY/AC230-50-19	шплинт	36	HY/AC230-50-36	корпус	53	HY/AC230-50-53	обратный клапан
3	HY/AC230-50-03	стопорное кольцо	20	HY/AC230-50-20	прокладка	37	HY/AC230-50-37	конденсатор	54	HY/AC230-50-54	выключатель
4	HY/AC230-50-04	палец	21	HY/AC230-50-21	клапан	38	HY/AC230-50-38	шайба	55	HY/AC230-50-55	манометр
5	HY/AC230-50-05	шатуны	22	HY/AC230-50-22	цилиндр	39	HY/AC230-50-39	гайка	56	HY/AC230-50-56	регулятор
6	HY/AC230-50-06	эксцентрик	23	HY/AC230-50-23	прокладка цилиндра	40	HY/AC230-50-40	винт	57	HY/AC230-50-57	выпускная труба
7	HY/AC230-50-07	винт	24	HY/AC230-50-24	картер	41	HY/AC230-50-41	винт	58	HY/AC230-50-58	соединитель
8	HY/AC230-50-08	резиновый штифт	25	HY/AC230-50-25	сальник	42	HY/AC230-50-42	винт	59	HY/AC230-50-59	соединитель
9	HY/AC230-50-09	крышка	26	HY/AC230-50-26	подшипник	43	HY/AC230-50-43	шайба	60	HY/AC230-50-60	предохранительный клапан
10	HY/AC230-50-10	сапун	27	HY/AC230-50-27	воздушный фильтр	44	HY/AC230-50-44	шайба гровер	61	HY/AC230-50-61	резиновая рукоятка
11	HY/AC230-50-11	винт	28	HY/AC230-50-28	статор	45	HY/AC230-50-45	гайка	62	HY/AC230-50-62	шнур сетевой
12	HY/AC230-50-12	шайба	29	HY/AC230-50-29	ротор	46	HY/AC230-50-46	бак	63	HY/AC230-50-63	гайка
13	HY/AC230-50-13	индикатор уровня	30	HY/AC230-50-30	подшипник	47	HY/AC230-50-47	гайка	64	HY/AC230-50-64	шайба гровер
14	HY/AC230-50-14	винт	31	HY/AC230-50-31	крышка статора	48	HY/AC230-50-48	шайба	65	HY/AC230-50-65	шайба
15	HY/AC230-50-15	кольцо	32	HY/AC230-50-32	стопорное кольцо	49	HY/AC230-50-49	колесо	66	HY/AC230-50-66	резиновая прокладка
16	HY/AC230-50-16	головка цилиндра	33	HY/AC230-50-33	болт	50	HY/AC230-50-50	болт	67	HY/AC230-50-67	винт
17	HY/AC230-50-17	прокладка цилиндра	34	HY/AC230-50-34	крыльчатка	51	HY/AC230-50-51	коленчатый патрубок	68	HY/AC230-50-68	сливной кран