



Поз.	Номер	Наименование
1	HY/AG 125-1.2V-1	ключ
2	HY/AG 125-1.2V-2	крепежный фланец
3	HY/AG 125-1.2V-3	стопорный фланец
4	HY/AG 125-1.2V-4	винт
5	HY/AG 125-1.2V-5	шайба гровер
6	HY/AG 125-1.2V-6	винт
7	HY/AG 125-1.2V-7	шайба
8	HY/AG 125-1.2V-8	опорная шайба
9	HY/AG 125-1.2V-9	защитный кожух
10	HY/AG 125-1.2V-10	шпиндель
11	HY/AG 125-1.2V-11	шпонка
12	HY/AG 125-1.2V-12	винт
13	HY/AG 125-1.2V-13	крышка корпуса
14	HY/AG 125-1.2V-14	подшипник
15	HY/AG 125-1.2V-15	стопорное кольцо
16	HY/AG 125-1.2V-16	шестерня большая
17	HY/AG 125-1.2V-17	кольцо
18	HY/AG 125-1.2V-18	втулка
19	HY/AG 125-1.2V-19	винт
20	HY/AG 125-1.2V-20	корпус редуктора
21	HY/AG 125-1.2V-21	стопорное кольцо
22	HY/AG 125-1.2V-22	прижина
23	HY/AG 125-1.2V-23	стопор
24	HY/AG 125-1.2V-24	рукоятка
25	HY/AG 125-1.2V-25	шестерня малая
26	HY/AG 125-1.2V-26	подшипник 6000z
27	HY/AG 125-1.2V-27	опорная шайба
28	HY/AG 125-1.2V-28	винт
29	HY/AG 125-1.2V-29	ротор
30	HY/AG 125-1.2V-30	крышка статора
31	HY/AG 125-1.2V-31	статор
32	HY/AG 125-1.2V-32	винт
33	HY/AG 125-1.2V-33	индуктивность
34	HY/AG 125-1.2V-34	подшипник 608z
35	HY/AG 125-1.2V-35	подшипникодержатель
36	HY/AG 125-1.2V-36	корпус двигателя
37	HY/AG 125-1.2V-37	винт
38	HY/AG 125-1.2V-38	щеткодержатель
39	HY/AG 125-1.2V-39	щетка
40	HY/AG 125-1.2V-40	наклейка
41	HY/AG 125-1.2V-41	накладка
42	HY/AG 125-1.2V-42	корус правый
43	HY/AG 125-1.2V-43	винт
44	HY/AG 125-1.2V-44	регулятор
45	HY/AG 125-1.2V-45	корпус левый
46	HY/AG 125-1.2V-46	выключатель
47	HY/AG 125-1.2V-47	конденсатор
48	HY/AG 125-1.2V-48	винт
49	HY/AG 125-1.2V-49	прижим шнура
50	HY/AG 125-1.2V-50	держатель шнура
51	HY/AG 125-1.2V-51	шнур сетевой