



Поз.	Номер	Наименование
1	HY/AG 150-1.4-01	крепежный фланец
2	HY/AG 150-1.4-02	диск
3	HY/AG 150-1.4-03	стопорный фланец
4	HY/AG 150-1.4-04	защитный кожух
5	HY/AG 150-1.4-05	винт
6	HY/AG 150-1.4-06	гайка
7	HY/AG 150-1.4-07	шпindelь
8	HY/AG 150-1.4-08	шпонка
9	HY/AG 150-1.4-09	винт
10	HY/AG 150-1.4-10	шайба гровер
11	HY/AG 150-1.4-11	крышка корпуса
12	HY/AG 150-1.4-12	подшипник
13	HY/AG 150-1.4-13	опорная шайба
14	HY/AG 150-1.4-14	винт
15	HY/AG 150-1.4-15	шестерня большая
16	HY/AG 150-1.4-16	стопорное кольцо
17	HY/AG 150-1.4-17	подшипник игольчатый
18	HY/AG 150-1.4-18	рукоятка
19	HY/AG 150-1.4-19	винт
20	HY/AG 150-1.4-20	стопор
21	HY/AG 150-1.4-21	пружина
22	HY/AG 150-1.4-22	стопорное кольцо
23	HY/AG 150-1.4-23	корпус редуктора
24	HY/AG 150-1.4-24	гайка
25	HY/AG 150-1.4-25	шестерня малая
26	HY/AG 150-1.4-26	подшипник
27	HY/AG 150-1.4-27	опорная шайба
28	HY/AG 150-1.4-28	шайба
29	HY/AG 150-1.4-29	винт
30	HY/AG 150-1.4-30	ротор
31	HY/AG 150-1.4-31	подшипник
32	HY/AG 150-1.4-32	подшипникодержатель
33	HY/AG 150-1.4-33	магнит
34	HY/AG 150-1.4-34	крышка статора
35	HY/AG 150-1.4-35	статор
36	HY/AG 150-1.4-36	винт
37	HY/AG 150-1.4-37	накладка
38	HY/AG 150-1.4-38	корпус двигателя
39	HY/AG 150-1.4-39	этикетка
40	HY/AG 150-1.4-40	пружина щетки
41	HY/AG 150-1.4-41	щетка
42	HY/AG 150-1.4-42	щеткидержатель
43	HY/AG 150-1.4-43	винт
44	HY/AG 150-1.4-44	регулятор
45	HY/AG 150-1.4-45	крышка щетки
46	HY/AG 150-1.4-46	винт
47	HY/AG 150-1.4-47	корпус правый
48	HY/AG 150-1.4-48	винт
49	HY/AG 150-1.4-49	выключатель
50	HY/AG 150-1.4-50	конденсатор
51	HY/AG 150-1.4-51	диод
52	HY/AG 150-1.4-52	плата
53	HY/AG 150-1.4-53	прижим шнура
54	HY/AG 150-1.4-54	винт
55	HY/AG 150-1.4-55	держатель шнура
56	HY/AG 150-1.4-56	корпус левый
57	HY/AG 150-1.4-57	шнур сетевой
58	HY/AG 150-1.4-58	ключ