



Поз.	Номер	Наименование
1	HY/AG 230-2.6R-01	крепежный фланец
2	HY/AG 230-2.6R-02	диск
3	HY/AG 230-2.6R-03	стопорный фланец
4	HY/AG 230-2.6R-04	кожух
5	HY/AG 230-2.6R-05	гайка
6	HY/AG 230-2.6R-06	винт
7	HY/AG 230-2.6R-07	винт
8	HY/AG 230-2.6R-08	крышка редуктора
9	HY/AG 230-2.6R-09	шпindelь
10	HY/AG 230-2.6R-10	шпонка
11	HY/AG 230-2.6R-11	подшипник
12	HY/AG 230-2.6R-12	шайба подшипника
13	HY/AG 230-2.6R-13	винт
14	HY/AG 230-2.6R-14	шестерня ответная
15	HY/AG 230-2.6R-15	шайба
16	HY/AG 230-2.6R-16	подшипник
17	HY/AG 230-2.6R-17	рукоядка
18	HY/AG 230-2.6R-18	винт
19	HY/AG 230-2.6R-19	запорное кольцо
20	HY/AG 230-2.6R-20	стопор
21	HY/AG 230-2.6R-21	пружина
22	HY/AG 230-2.6R-22	прокладка
23	HY/AG 230-2.6R-23	гайка
24	HY/AG 230-2.6R-24	гровер
25	HY/AG 230-2.6R-25	шестерня малая
26	HY/AG 230-2.6R-26	подшипник
27	HY/AG 230-2.6R-27	шайба подшипника
28	HY/AG 230-2.6R-28	винт
29	HY/AG 230-2.6R-29	ротор
30	HY/AG 230-2.6R-30	защита статора
31	HY/AG 230-2.6R-31	подшипник
32	HY/AG 230-2.6R-32	втулка резиновая
33	HY/AG 230-2.6R-33	винт статора
34	HY/AG 230-2.6R-34	статор
35	HY/AG 230-2.6R-35	этикетка
36	HY/AG 230-2.6R-36	корпус статора
37	HY/AG 230-2.6R-37	пружина
38	HY/AG 230-2.6R-38	щеткодержатель
39	HY/AG 230-2.6R-39	щеткн
40	HY/AG 230-2.6R-40	крышка щеток 1
41	HY/AG 230-2.6R-41	винт
42	HY/AG 230-2.6R-42	клавнша поворота
43	HY/AG 230-2.6R-43	плавный пуск
44	HY/AG 230-2.6R-44	конденсатор
45	HY/AG 230-2.6R-45	правая ручка
46	HY/AG 230-2.6R-46	винт
47	HY/AG 230-2.6R-47	выключатель
48	HY/AG 230-2.6R-48	фиксатор шнура
49	HY/AG 230-2.6R-49	болт
50	HY/AG 230-2.6R-50	усилитель шнура
51	HY/AG 230-2.6R-51	шнур сетевой
52	HY/AG 230-2.6R-52	крышка щеток 2
53	HY/AG 230-2.6R-53	втулка
54	HY/AG 230-2.6R-54	пружина
55	HY/AG 230-2.6R-55	колпачек
56	HY/AG 230-2.6R-56	светодиод
57	HY/AG 230-2.6R-57	левая ручка
58	HY/AG 230-2.6R-58	ключ
59	HY/AG 230-2.6R-59	корпус редуктора
60	HY/AG 230-2.6R-60	ключ
61	HY/AG 230-2.6R-61	кольцо скольжения
62	HY/AG 230-2.6R-62	корпус скольжения