



Поз.	Номер	Наименование
1	HY/AG 231-2.2-01	крепежный фланец
2	HY/AG 231-2.2-02	стопорный фланец
3	HY/AG 231-2.2-03	защитный кожух
4	HY/AG 231-2.2-04	гайка
5	HY/AG 231-2.2-05	винт
6	HY/AG 231-2.2-06	шпонка
7	HY/AG 231-2.2-07	шпindelь
8	HY/AG 231-2.2-08	винт
9	HY/AG 231-2.2-09	шайба гровер
10	HY/AG 231-2.2-10	шайба
11	HY/AG 231-2.2-11	крышка редуктора
12	HY/AG 231-2.2-12	подшипник 6202
13	HY/AG 231-2.2-13	опорная шайба
14	HY/AG 231-2.2-14	винт
15	HY/AG 231-2.2-15	шестерня большая
16	HY/AG 231-2.2-16	стопорное кольцо
17	HY/AG 231-2.2-17	подшипник игольчатый
18	HY/AG 231-2.2-18	винт
19	HY/AG 231-2.2-19	корпус редуктора
20	HY/AG 231-2.2-20	стопорное кольцо
21	HY/AG 231-2.2-21	пружина
22	HY/AG 231-2.2-22	стопор
23	HY/AG 231-2.2-23	ручка боковая
24	HY/AG 231-2.2-24	гайка
25	HY/AG 231-2.2-25	шестерня малая
26	HY/AG 231-2.2-26	подшипник 6001
27	HY/AG 231-2.2-27	опорная шайба
28	HY/AG 231-2.2-28	винт
29	HY/AG 231-2.2-29	ротор
30	HY/AG 231-2.2-30	подшипник 629
31	HY/AG 231-2.2-31	подшипникoдержатель
32	HY/AG 231-2.2-32	крышка статора
33	HY/AG 231-2.2-33	винт
34	HY/AG 231-2.2-34	статор
35	HY/AG 231-2.2-35	индуктивность
36	HY/AG 231-2.2-36	крышка щетки
37	HY/AG 231-2.2-37	щетка
38	HY/AG 231-2.2-38	щеткодержатель
39	HY/AG 231-2.2-39	этикетка
40	HY/AG 231-2.2-40	корпус двигателя
41	HY/AG 231-2.2-41	корпус правый
42	HY/AG 231-2.2-42	накладка ручки
43	HY/AG 231-2.2-43	выключатель
44	HY/AG 231-2.2-44	конденсатор
45	HY/AG 231-2.2-45	винт
46	HY/AG 231-2.2-46	прижим шнура
47	HY/AG 231-2.2-47	корпус левый
48	HY/AG 231-2.2-48	винт
49	HY/AG 231-2.2-49	винт
50	HY/AG 231-2.2-50	винт
51	HY/AG 231-2.2-51	блок плав пуск
52	HY/AG 231-2.2-52	кольцо контактное
53	HY/AG 231-2.2-53	держатель шнура
54	HY/AG 231-2.2-54	шнур сетевой