



Поз.	Номер	Наименование
1	HY/BS 9076-01	лента шлифовальная
2	HY/BS 9076-02	винт
3	HY/BS 9076-03	винт
4	HY/BS 9076-04	корпус правый
5	HY/BS 9076-05	база
6	HY/BS 9076-06	клин
7	HY/BS 9076-07	подшипник 608
8	HY/BS 9076-08	ротор
9	HY/BS 9076-09	винт
10	HY/BS 9076-10	статор
11	HY/BS 9076-11	штифт
12	HY/BS 9076-12	гайка
13	HY/BS 9076-13	рычаг
14	HY/BS 9076-14	пружина
15	HY/BS 9076-15	вилка
16	HY/BS 9076-16	ось
17	HY/BS 9076-17	кольцо
18	HY/BS 9076-18	стопорное кольцо
19	HY/BS 9076-19	игльчатый подшипник
20	HY/BS 9076-20	ведомый ролик
21	HY/BS 9076-21	пружина
22	HY/BS 9076-22	накладка
23	HY/BS 9076-23	выключатель
24	HY/BS 9076-24	регулятор
25	HY/BS 9076-25	конденсатор
26	HY/BS 9076-26	винт
27	HY/BS 9076-27	пластина
28	HY/BS 9076-28	щеткодержатель
29	HY/BS 9076-29	щетка
30	HY/BS 9076-30	крышка щетки
31	HY/BS 9076-31	крышка
32	HY/BS 9076-32	шків большой
33	HY/BS 9076-33	шайба
34	HY/BS 9076-34	шайба
35	HY/BS 9076-35	винт с левой резьбой
36	HY/BS 9076-36	ремень
37	HY/BS 9076-37	кожух
38	HY/BS 9076-38	этикетка
39	HY/BS 9076-39	крыльчатка
40	HY/BS 9076-40	винт
41	HY/BS 9076-41	кожух
42	HY/BS 9076-42	подшипник 6900
43	HY/BS 9076-43	заглушка
44	HY/BS 9076-44	гайка
45	HY/BS 9076-45	ось
46	HY/BS 9076-46	барашек
47	HY/BS 9076-47	шайба
48	HY/BS 9076-48	шків малый
49	HY/BS 9076-49	подшипник 626
50	HY/BS 9076-50	шестерня
51	HY/BS 9076-51	подшипник 6000
52	HY/BS 9076-52	штифт
53	HY/BS 9076-53	корпус левый
54	HY/BS 9076-54	шнур сетевой
55	HY/BS 9076-55	втулка
56	HY/BS 9076-56	элемент
57	HY/BS 9076-57	прижим шнура
58	HY/BS 9076-58	держатель шнура
59	HY/BS 9076-59	ось
60	HY/BS 9076-60	ведущий ролик
61	HY/BS 9076-61	гайка
62	HY/BS 9076-62	прокладка
63	HY/BS 9076-63	платформа
64	HY/BS 9076-64	переходник
65	HY/BS 9076-65,66	мешок для пыли