



| Поз. | Номер | Наименование |
|------|------------------|-------------------------------|
| 1 | HY/CHS16-2.2-1 | тушка привала |
| 1-1 | HY/CHS16-2.2-11 | шплинт колеса |
| 1-2 | HY/CHS16-2.2-12 | шплин |
| 1-3 | HY/CHS16-2.2-13 | привод выключателя |
| 2 | HY/CHS16-2.2-02 | ручка правая |
| 3 | HY/CHS16-2.2-03 | винт |
| 4 | HY/CHS16-2.2-04 | накладка ручки |
| 5 | HY/CHS16-2.2-05 | масляный насос в сборе |
| 6 | HY/CHS16-2.2-06 | винт |
| 7 | HY/CHS16-2.2-07 | таблетка пластина |
| 8 | HY/CHS16-2.2-8 | соединительная трубка |
| 8-1 | HY/CHS16-2.2-81 | кольцо резиновое |
| 8-2 | HY/CHS16-2.2-82 | масляный алантор |
| 9 | HY/CHS16-2.2-9 | механизм тормоза |
| 9-1 | HY/CHS16-2.2-91 | винт |
| 9-2 | HY/CHS16-2.2-92 | пластина тормоза |
| 9-3 | HY/CHS16-2.2-93 | пластина пружинная |
| 9-4 | HY/CHS16-2.2-94 | вылка тормоза |
| 9-5 | HY/CHS16-2.2-95 | шайба тормоза |
| 9-6 | HY/CHS16-2.2-96 | пружина тормоза |
| 9-7 | HY/CHS16-2.2-97 | корпус тормоза |
| 9-8 | HY/CHS16-2.2-98 | штифт тормоза |
| 10 | HY/CHS16-2.2-10 | конусник |
| 11 | HY/CHS16-2.2-11 | кольцо заборное |
| 12 | HY/CHS16-2.2-12 | ведущая звездочка |
| 13 | HY/CHS16-2.2-13 | шайба звездочки |
| 14 | HY/CHS16-2.2-14 | пружина звездочки |
| 15 | HY/CHS16-2.2-15 | шпон вал в сборе |
| 15-1 | HY/CHS16-2.2-151 | вал |
| 15-2 | HY/CHS16-2.2-152 | пружина тормоза |
| 15-3 | HY/CHS16-2.2-153 | тулка вада |
| 15-4 | HY/CHS16-2.2-154 | шестерня пластик |
| 15-5 | HY/CHS16-2.2-155 | подшипник 608Z |
| 15-6 | HY/CHS16-2.2-156 | гайка |
| 16 | HY/CHS16-2.2-16 | бак масляный в сборе |
| 16-1 | HY/CHS16-2.2-161 | патрубок |
| 16-2 | HY/CHS16-2.2-162 | кольцо резиновое |
| 16-3 | HY/CHS16-2.2-163 | воздушная банка |
| 16-4 | HY/CHS16-2.2-164 | прорезька резиновая |
| 16-5 | HY/CHS16-2.2-165 | бак масляный |
| 17 | HY/CHS16-2.2-17 | винт |
| 18 | HY/CHS16-2.2-18 | шина цепи |
| 19 | HY/CHS16-2.2-19 | цепь 3/8 |
| 20 | HY/CHS16-2.2-20 | кожух цепи |
| 21 | HY/CHS16-2.2-21 | ключ |
| 24 | HY/CHS16-2.2-24 | крышка цепи в сборе |
| 24-1 | HY/CHS16-2.2-241 | винтик |
| 24-2 | HY/CHS16-2.2-242 | крышка цепи |
| 24-3 | HY/CHS16-2.2-243 | кольцо резиновое |
| 24-4 | HY/CHS16-2.2-244 | тулка |
| 24-5 | HY/CHS16-2.2-245 | гайка цепи |
| 25 | HY/CHS16-2.2-25 | кожух цепи |
| 26 | HY/CHS16-2.2-26 | средняя защита в сборе |
| 26-1 | HY/CHS16-2.2-261 | подшипник 6900Z |
| 26-2 | HY/CHS16-2.2-262 | сальник |
| 26-3 | HY/CHS16-2.2-263 | крышка |
| 26-4 | HY/CHS16-2.2-264 | винт |
| 26-5 | HY/CHS16-2.2-265 | амортизатор |
| 26-6 | HY/CHS16-2.2-266 | крышка корпуса редуктора |
| 26-7 | HY/CHS16-2.2-267 | винт |
| 27 | HY/CHS16-2.2-27 | винт |
| 28 | HY/CHS16-2.2-28 | винт |
| 29 | HY/CHS16-2.2-29 | винт |
| 30 | HY/CHS16-2.2-30 | шпор |
| 31 | HY/CHS16-2.2-31 | провода внутренние |
| 32 | HY/CHS16-2.2-32 | ручка тормоза |
| 33 | HY/CHS16-2.2-33 | крышка масляного бака в сборе |
| 33-1 | HY/CHS16-2.2-331 | клапан воздушный |
| 33-2 | HY/CHS16-2.2-332 | сальник |
| 33-3 | HY/CHS16-2.2-333 | крышка масляного бака |
| 34 | HY/CHS16-2.2-34 | винт |
| 35 | HY/CHS16-2.2-35 | корпус редуктора |
| 36 | HY/CHS16-2.2-36 | винт |
| 37 | HY/CHS16-2.2-37 | гайка ротора |
| 38 | HY/CHS16-2.2-38 | шестерня ведущая |
| 39 | HY/CHS16-2.2-39 | ротор в сборе |
| 39-1 | HY/CHS16-2.2-391 | подшипник ротора |
| 39-2 | HY/CHS16-2.2-392 | ротор |
| 39-3 | HY/CHS16-2.2-393 | подшипник 608Z |
| 40 | HY/CHS16-2.2-40 | винт статора в сборе |
| 40-1 | HY/CHS16-2.2-401 | винта статора |
| 40-2 | HY/CHS16-2.2-402 | винт статора |
| 40-3 | HY/CHS16-2.2-403 | статор |
| 40-4 | HY/CHS16-2.2-404 | корпус двигателя |
| 40-5 | HY/CHS16-2.2-405 | щетка коллекторная |
| 41 | HY/CHS16-2.2-41 | конденсатор |
| 42 | HY/CHS16-2.2-42 | ручка дополнительная |
| 42-1 | HY/CHS16-2.2-421 | передняя часть ручки |
| 42-2 | HY/CHS16-2.2-422 | задняя часть ручки |
| 42-3 | HY/CHS16-2.2-423 | винт |
| 43 | HY/CHS16-2.2-43 | винт |
| 44 | HY/CHS16-2.2-44 | ручка левая в сборе |
| 44-1 | HY/CHS16-2.2-441 | шпур сетевой |
| 44-2 | HY/CHS16-2.2-442 | усилитель кабеля |
| 44-3 | HY/CHS16-2.2-443 | ручка левая |
| 44-4 | HY/CHS16-2.2-444 | фиксатор шнура |
| 44-5 | HY/CHS16-2.2-445 | винт |
| 45 | HY/CHS16-2.2-45 | клавиша выключателя |
| 46 | HY/CHS16-2.2-46 | выключатель |
| 47 | HY/CHS16-2.2-47 | крышка щетки |
| 48 | HY/CHS16-2.2-48 | щетка |
| 49 | HY/CHS16-2.2-49 | пружина тяги |
| 50 | HY/CHS16-2.2-50 | винт |
| 51 | HY/CHS16-2.2-51 | винт |