



CHS2016

1	CHS2016-1	шильдик	36	CHS2016-36	шайба	71	CHS2016-71	клавиша включения
2	CHS2016-2	винт	37	CHS2016-37	шайба	72	CHS2016-72	ролик
3	CHS2016-3	корпус правый	38	CHS2016-38	шестерня ответная	73	CHS2016-73	рычаг
4	CHS2016-4	шайба	39	CHS2016-39	подшипник игольчатый	74	CHS2016-74	тяга блокировки
5	CHS2016-5	регулируемый винт	40	CHS2016-40	пружина торсионная	75	CHS2016-75	винт
6	CHS2016-6	указатель подачи масла	41	CHS2016-41	вал	76	CHS2016-76	шайба
7	CHS2016-7	кольцо уплотнительное	42	CHS2016-42	крышка редуктора	77	CHS2016-77	пластина пружинная
8	CHS2016-8	предохранитель	43	CHS2016-43	натяжитель цепи	78	CHS2016-78	винт
9	CHS2016-9	крышка масляного бака	44	CHS2016-44	винт натяжителя	79	CHS2016-79	бинт
10	CHS2016-10	кабель	45	CHS2016-45	шайба квадратная	80	CHS2016-80	шайба
11	CHS2016-11	усилитель кабеля	46	CHS2016-46	упор	81	CHS2016-81	ручка аварийного тормоза
12	CHS2016-12	накладка декоративная	47	CHS2016-47	винт	82	CHS2016-82	ручка боковая
13	CHS2016-13	винт	48	CHS2016-48	трубка подачи масла	83	CHS2016-83	регулируемый винт
14	CHS2016-14	держатель кабеля	49	CHS2016-49	пружина	84	CHS2016-84	шплинт
15	CHS2016-15	выключатель	50	CHS2016-50	корпус насоса	85	CHS2016-85	шестерня привода насоса
16	CHS2016-16	конденсатор	51	CHS2016-51	кольцо	86	CHS2016-86	подшипник 694
17	CHS2016-17	фиксатор	52	CHS2016-52	пружина	87	CHS2016-87	шайба
18	CHS2016-18	корпус левый	53	CHS2016-53	шайба	88	CHS2016-88	коромысло
19	CHS2016-19	штука пластиковая	54	CHS2016-54	привод масляного насоса	89	CHS2016-89	штифт
20	CHS2016-20	подшипник 6001	55	CHS2016-55	шарик	90	CHS2016-90	пружина
21	CHS2016-21	ротор	56	CHS2016-56	резиновый уплотнитель	91	CHS2016-91	кольцо
22	CHS2016-22	подшипник 608	57	CHS2016-57	крышка масляного привода	92	CHS2016-92	шина
23	CHS2016-23	шильдик	58	CHS2016-58	кольцо стопорное	93	CHS2016-93	цепь пильная
24	CHS2016-24	защита статора	59	CHS2016-59	шайба	94	CHS2016-94	кожух цепи
25	CHS2016-25	винт статора	60	CHS2016-60	шестерня привода пластиковая	95	CHS2016-95	уплотнитель
26	CHS2016-26	статор	61	CHS2016-61	шайба	96	CHS2016-96	винт
27	CHS2016-27	корпус двигателя	62	CHS2016-62	звездочка цепи	97	CHS2016-97	шайба резиновая
28	CHS2016-28	щетки (комплект)	63	CHS2016-63	бумажная прокладка	98	CHS2016-98	крышка цепи
29	CHS2016-29	щеткодержатель	64	CHS2016-64	пластина защитная	99	CHS2016-99	штука
30	CHS2016-30	пружина щеткодержателя	65	CHS2016-65	винт	100	CHS2016-100	шильдик
31	CHS2016-31	шильдик	66	CHS2016-66	переходник	101	CHS2016-101	гайка цепи
32	CHS2016-32	крышка корпуса	67	CHS2016-67	трубка	102	CHS2016-102	масло
33	CHS2016-33	подшипник игольчатый	68	CHS2016-68	пружина	103	CHS2016-103	ключ
34	CHS2016-34	прокладка редуктора	69	CHS2016-69	адаптер			
35	CHS2016-35	кольцо стопорное	70	CHS2016-70	масляный бачек			