



Поз.	Номер	Наименование
1	HY/ER1200S-01	винт
2	HY/ER1200S-02	шайба
3	HY/ER1200S-03	платформа
4	HY/ER1200S-04	накладка
5	HY/ER1200S-05	винт
6	HY/ER1200S-06	стержень
7	HY/ER1200S-07	винт
8	HY/ER1200S-08	опорная шайба
9	HY/ER1200S-09	винт
10	HY/ER1200S-10	подшва
11	HY/ER1200S-11	платформа
12	HY/ER1200S-12	штифт
13	HY/ER1200S-13	палец
14	HY/ER1200S-14	пружина
15	HY/ER1200S-15	барашек
16	HY/ER1200S-16	винт
17	HY/ER1200S-17	шайба
18	HY/ER1200S-18	ограничитель
19	HY/ER1200S-19	шайба
20	HY/ER1200S-20	втулка
21	HY/ER1200S-21	винт
22	HY/ER1200S-22	направляющая
23	HY/ER1200S-23	направляющая
24	HY/ER1200S-24	винт
25	HY/ER1200S-25	гайка
26	HY/ER1200S-26	корпус
27	HY/ER1200S-27	пружина
28	HY/ER1200S-28	пластина
29	HY/ER1200S-29	кнопка
30	HY/ER1200S-30	шанга
31	HY/ER1200S-31	кольцо
32	HY/ER1200S-32	винт
33	HY/ER1200S-33	крышка
34	HY/ER1200S-34	элемент
35	HY/ER1200S-35	индуктивность
36	HY/ER1200S-36	конденсатор
37	HY/ER1200S-37	выключатель
38	HY/ER1200S-38	рукоятка
39	HY/ER1200S-39	винт
40	HY/ER1200S-40	зажим шнура
41	HY/ER1200S-41	шнур сетевой
42	HY/ER1200S-42	держатель шнура
43	HY/ER1200S-43	нижняя крышка
44	HY/ER1200S-44	винт
45	HY/ER1200S-45	рычаг
46	HY/ER1200S-46	фиксатор
47	HY/ER1200S-47	пружина
48	HY/ER1200S-48	кольцо
49	HY/ER1200S-49	втулка
50	HY/ER1200S-50	подшипник
51	HY/ER1200S-51	элемент
52	HY/ER1200S-52	опорная шайба
53	HY/ER1200S-53	ротор
54	HY/ER1200S-54	пружина
55	HY/ER1200S-55	трубка
56	HY/ER1200S-56	рукоятка
57	HY/ER1200S-57	регулятор
58	HY/ER1200S-58	крышка
59	HY/ER1200S-59	винт настройки
60	HY/ER1200S-60	колесо
61	HY/ER1200S-61	пружина
62	HY/ER1200S-62	линейка
63	HY/ER1200S-63	винт
64	HY/ER1200S-64	крышка
65	HY/ER1200S-65	щеткодержатель
66	HY/ER1200S-66	щетка
67	HY/ER1200S-67	винт
68	HY/ER1200S-68	корпус двигателя
69	HY/ER1200S-69	подшипник
70	HY/ER1200S-70	статор
71	HY/ER1200S-71	винт
72	HY/ER1200S-72	крышка статора