



Поз.	Номер	Наименование
1	HY/ER2200S-01	шток
2	HY/ER2200S-02	указатель
3	HY/ER2200S-03	пружина
4	HY/ER2200S-04	указатель глубины
5	HY/ER2200S-05	регулятор глубины
6	HY/ER2200S-06	щеткодержатель
7	HY/ER2200S-07	щетка
8	HY/ER2200S-08	крышка щетки
9	HY/ER2200S-09	этикетка
10	HY/ER2200S-10	винт
11	HY/ER2200S-11	шайба гровер
12	HY/ER2200S-12	шайба
13	HY/ER2200S-13	кнопка фиксации
14	HY/ER2200S-14	пружина
15	HY/ER2200S-15	винт
16	HY/ER2200S-16	пластина
17	HY/ER2200S-17	пружина
18	HY/ER2200S-18	барашек
19	HY/ER2200S-19	рукоятка левая
20	HY/ER2200S-20	шайба
21	HY/ER2200S-21	гровер
22	HY/ER2200S-22	винт
23	HY/ER2200S-23	крышка рукоятки
24	HY/ER2200S-24	винт
25	HY/ER2200S-25	винт
26	HY/ER2200S-26	винт
27	HY/ER2200S-27	крышка корпуса
28	HY/ER2200S-28	винт
29	HY/ER2200S-29	винт
30	HY/ER2200S-30	винт
31	HY/ER2200S-31	крышка отсека
32	HY/ER2200S-32	корпус двигателя
33	HY/ER2200S-33	кольцо статора
34	HY/ER2200S-34	статор
35	HY/ER2200S-35	крышка статора
36	HY/ER2200S-36	винт
37	HY/ER2200S-37	подшипник 629
38	HY/ER2200S-38	ротор
39	HY/ER2200S-39	винт
40	HY/ER2200S-40	фланец подшипника
41	HY/ER2200S-41	подшипник 6004
42	HY/ER2200S-42	корпус подшипника
43	HY/ER2200S-43	кольцо
44	HY/ER2200S-44	шайба фиксатор
45	HY/ER2200S-45	пружина
46	HY/ER2200S-46	штифт фиксации
47	HY/ER2200S-47	корпус фиксатора
48	HY/ER2200S-48	шайба
49	HY/ER2200S-49	гровер
50	HY/ER2200S-50	винт
51	HY/ER2200S-51	шнур сетевой
52	HY/ER2200S-52	держатель шнура
53	HY/ER2200S-53	фиксатор шнура
54	HY/ER2200S-54	винт
55	HY/ER2200S-55	рукоятка правая
56	HY/ER2200S-56	выключатель
57	HY/ER2200S-57	крышка рукоятки
58	HY/ER2200S-58	направляющий штифт
59	HY/ER2200S-59	пружина А
60	HY/ER2200S-60	кольцо стопорное
61	HY/ER2200S-61	направляющая труба
62	HY/ER2200S-62	пружина В
63	HY/ER2200S-63	шайба
64	HY/ER2200S-64	втулка
65	HY/ER2200S-65	пылеотсос
66	HY/ER2200S-66	направляющая труба
67	HY/ER2200S-67	гайка
68	HY/ER2200S-68	основание фрезера
69	HY/ER2200S-69	винт фиксации
70	HY/ER2200S-70	пластина
71	HY/ER2200S-71	подошва
72	HY/ER2200S-72	винт
73	HY/ER2200S-73	винт
74	HY/ER2200S-74	пружина
75	HY/ER2200S-75	панга
76	HY/ER2200S-76	патрон
77	HY/ER2200S-77	винт
78	HY/ER2200S-78	ограничитель
79	HY/ER2200S-79	шарик
80	HY/ER2200S-80	пружина
81	HY/ER2200S-81	винт
82	HY/ER2200S-82	шайба
83	HY/ER2200S-83	проставка
84	HY/ER2200S-84	упор
85	HY/ER2200S-85	направляющая труба
86	HY/ER2200S-86	держатель
87	HY/ER2200S-87	линейка
88	HY/ER2200S-88	ключ
89	HY/ER2200S-89	конденсатор 0.22мF
90	HY/ER2200S-90	плавный пуск + регулятор