



Поз.	Номер	Наименование	Поз.	Номер	Наименование
1	HY/GCS4518E-01	магнето	55	HY/GCS4518E-55	звездочка цепи
2	HY/GCS4518E-02	винт	56	HY/GCS4518E-56	шина
3	HY/GCS4518E-03	маховик	57	HY/GCS4518E-57	цепь
4	HY/GCS4518E-04	гайка маховика	58	HY/GCS4518E-58	кожух защитный
5	HY/GCS4518E-05	крышка	59	HY/GCS4518E-59	подшипник игольчатый
6	HY/GCS4518E-06	шайба	60	HY/GCS4518E-60	чашка спелдения
7	HY/GCS4518E-07	стартер в сборе	61	HY/GCS4518E-61	шайба
8	HY/GCS4518E-08	винт стартера	62	HY/GCS4518E-62	сцепление в сборе
9	HY/GCS4518E-09	винт	63	HY/GCS4518E-63	тормоз в сборе
10	HY/GCS4518E-10	скоба	64	HY/GCS4518E-64	гайка цепи M8
11	HY/GCS4518E-11	сальник коленвала	65	HY/GCS4518E-65	цепное устройство
12	HY/GCS4518E-12	подшипник коленвала	66	HY/GCS4518E-66	защита
13	HY/GCS4518E-13	стопорное кольцо	67	HY/GCS4518E-67	винт шины
14	HY/GCS4518E-14	крышка бочка	68	HY/GCS4518E-68	трубка
15	HY/GCS4518E-15	винт	69	HY/GCS4518E-69	рукояжка
16	HY/GCS4518E-16	вставка	70	HY/GCS4518E-70	зубчатый упор
17	HY/GCS4518E-17	винт	71	HY/GCS4518E-71	стопорное кольцо
18	HY/GCS4518E-18	амортизатор	72	HY/GCS4518E-72	трубка
19	HY/GCS4518E-19	левая часть картера	73	HY/GCS4518E-73	трубка
20	HY/GCS4518E-20	амортизатор левого картера	74	HY/GCS4518E-74	топливный канал
21	HY/GCS4518E-21	вставка	75	HY/GCS4518E-75	винт карбюратора
22	HY/GCS4518E-22	амортизатор	76	HY/GCS4518E-76	опора фильтра
23	HY/GCS4518E-23	выключатель	77	HY/GCS4518E-77	винт крепления
24	HY/GCS4518E-24	винт	78	HY/GCS4518E-78	карбюратор
25	HY/GCS4518E-25	прокладка картера	79	HY/GCS4518E-79	кольцо
26	HY/GCS4518E-26	коленчатый вал	80	HY/GCS4518E-80	прокладка
27	HY/GCS4518E-27	подшипник игольчатый	81	HY/GCS4518E-81	прокладка
28	HY/GCS4518E-28	штырек	82	HY/GCS4518E-82	свеча
29	HY/GCS4518E-29	правая часть картера	83	HY/GCS4518E-83	цилиндр
30	HY/GCS4518E-30	амортизатор правого картера	84	HY/GCS4518E-84	крышка двигателя
31	HY/GCS4518E-31	упор	85	HY/GCS4518E-85	фильтр воздушный
32	HY/GCS4518E-32	винт	86	HY/GCS4518E-86	крышка фильтра
33	HY/GCS4518E-33	топливная трубка	87	HY/GCS4518E-87	шайба
34	HY/GCS4518E-34	топливный фильтр	88	HY/GCS4518E-88	гайка
35	HY/GCS4518E-35	вставка	89	HY/GCS4518E-89	гайка
36	HY/GCS4518E-36	вставка болта	90	HY/GCS4518E-90	направляющая пластина
37	HY/GCS4518E-37	шпindelь кнопки	91	HY/GCS4518E-91	глушитель
38	HY/GCS4518E-38	амортизатор	92	HY/GCS4518E-92	прокладка глушителя
39	HY/GCS4518E-39	крышка топливного бака	93	HY/GCS4518E-93	болт глушителя
40	HY/GCS4518E-40	бензобак	94	HY/GCS4518E-94	прокладка цилиндра
41	HY/GCS4518E-41	штырек триггера	95	HY/GCS4518E-95	прокладка карбюратора
42	HY/GCS4518E-42	клавиша управления дросселя	96	HY/GCS4518E-96	опора впуска
43	HY/GCS4518E-43	клавиша управления всборе	97	HY/GCS4518E-97	опора карбюратора
44	HY/GCS4518E-44	пружина рычага	98	HY/GCS4518E-98	прокладка термическая
45	HY/GCS4518E-45	накладка ручки	99	HY/GCS4518E-99	рукав
46	HY/GCS4518E-46	тяга дросселя	100	HY/GCS4518E-100	блок штифта
47	HY/GCS4518E-47	резиновая прокладка	101	HY/GCS4518E-101	пружина
48	HY/GCS4518E-48	амортизатор	102	HY/GCS4518E-102	пружина
49	HY/GCS4518E-49	рычаг привода воздушной заслонки	103	HY/GCS4518E-103	кольцо поршня
50	HY/GCS4518E-50	вставка	104	HY/GCS4518E-104	поршень
51	HY/GCS4518E-51	сальник коленвала	105	HY/GCS4518E-105	палец поршня
52	HY/GCS4518E-52	масляный насос	106	HY/GCS4518E-106	подшипник
53	HY/GCS4518E-53	крышка насоса	107	HY/GCS4518E-107	кольцо стопорное
54	HY/GCS4518E-54	шестерня насоса			