



Поз.	Номер	Наименование	Поз.	Номер	Наименование
1	HY/GCS3816-01	стартер в сборе	70	HY/GCS3816-70	пластина демифера
2	HY/GCS3816-02	ручка стартера	71	HY/GCS3816-71	вставка
3	HY/GCS3816-03	винт	72	HY/GCS3816-72	заглушка
4	HY/GCS3816-04	корпус стартера	73	HY/GCS3816-73	рычаг привода воздушной заслонки
5	HY/GCS3816-05	пружина стартера	74	HY/GCS3816-74	прокладка
6	HY/GCS3816-06	корпус пружины	75	HY/GCS3816-75	корпус верхний
7	HY/GCS3816-07	храповик	76	HY/GCS3816-76	вставка
8	HY/GCS3816-08	шнур стартера	77	HY/GCS3816-77	крышка воздушного фильтра
9	HY/GCS3816-09	шайба	78	HY/GCS3816-78	амортизатор
10	HY/GCS3816-10	защита вентилятора	79	HY/GCS3816-79	воздушный фильтр
11	HY/GCS3816-11	гайка	80	HY/GCS3816-80	кожух
12	HY/GCS3816-12	винт	81	HY/GCS3816-81	сальник
13	HY/GCS3816-13	магнето	82	HY/GCS3816-82	крышка
14	HY/GCS3816-14	кабель катушки зажигания	83	HY/GCS3816-83	тормоз в сборе
15	HY/GCS3816-15	маховик	84	HY/GCS3816-84	винт
16	HY/GCS3816-16	сальник	85	HY/GCS3816-85	трубка
17	HY/GCS3816-17	корпус подшипника	86	HY/GCS3816-86	трубка
18	HY/GCS3816-18	подшипник 6201	87	HY/GCS3816-87	пружина возврата
19	HY/GCS3816-19	вставка	88	HY/GCS3816-88	скоба
20	HY/GCS3816-20	шпонка	89	HY/GCS3816-89	рукоятка
21	HY/GCS3816-21	кольцо	90	HY/GCS3816-90	горсионная пружина брекера
22	HY/GCS3816-22	подшипник	91	HY/GCS3816-91	шайба
23	HY/GCS3816-23	коленчатый вал	92	HY/GCS3816-92	винт
24	HY/GCS3816-24	кожух	93	HY/GCS3816-93	опора пружины
25	HY/GCS3816-25	стопорное кольцо	94	HY/GCS3816-94	пружина
26	HY/GCS3816-26	винт	95	HY/GCS3816-95	защита брекера
27	HY/GCS3816-27	сальник	96	HY/GCS3816-96	пластина
28	HY/GCS3816-28	болт	97	HY/GCS3816-97	гайка
29	HY/GCS3816-29	гайка	98	HY/GCS3816-98	пластина
30	HY/GCS3816-30	винт	99	HY/GCS3816-99	гайка
31	HY/GCS3816-31	улавливатель цепи	100	HY/GCS3816-100	управляющий стержень
32	HY/GCS3816-32	винт	101	HY/GCS3816-101	винт
33	HY/GCS3816-33	направляющая цепи	102	HY/GCS3816-102	лента тормоза
34	HY/GCS3816-34	винт	103	HY/GCS3816-103	пружина тормоза
35	HY/GCS3816-35	масляная трубка	104	HY/GCS3816-104	винт
36	HY/GCS3816-36	патрубок	105	HY/GCS3816-105	крышка отсека
37	HY/GCS3816-37	масляный насос	106	HY/GCS3816-106	крышка тормоза
38	HY/GCS3816-38	шайба	107	HY/GCS3816-107	гайка цепи
39	HY/GCS3816-39	масляный фильтр	108	HY/GCS3816-108	балансер
42	HY/GCS3816-42	патрубок	109	HY/GCS3816-109	воздушная трубка
43	HY/GCS3816-43	вставка	110	HY/GCS3816-110	корпус балансера
44	HY/GCS3816-44	шестерня	111	HY/GCS3816-111	горсионная пружина
45	HY/GCS3816-45	подшипник игольчатый	112	HY/GCS3816-112	горсионная пружина
46	HY/GCS3816-46	звездочка	113	HY/GCS3816-113	дрессель
47	HY/GCS3816-47	шайба	114	HY/GCS3816-114	накладка рукоятки
48	HY/GCS3816-48	соединение	115	HY/GCS3816-115	кнопка управления
49	HY/GCS3816-49	стопорное кольцо	116	HY/GCS3816-116	покрытие
50	HY/GCS3816-50	палец	117	HY/GCS3816-117	проводка
51	HY/GCS3816-51	поршень	118	HY/GCS3816-118	выключатель
52	HY/GCS3816-52	поршевое кольцо	119	HY/GCS3816-119	болт
53	HY/GCS3816-53	прокладка цилиндра	120	HY/GCS3816-120	гайка
54	HY/GCS3816-54	винт	121	HY/GCS3816-121	шайба
55	HY/GCS3816-55	входная трубка	122	HY/GCS3816-122	крышка масляного бака
56	HY/GCS3816-56	карбюратор	123	HY/GCS3816-123	крышка топливного бака
57	HY/GCS3816-57	фланец	124	HY/GCS3816-124	шайба
58	HY/GCS3816-58	выходная трубка	125	HY/GCS3816-125	фиксатор крышки
59	HY/GCS3816-59	прокладка	126	HY/GCS3816-126	винт
60	HY/GCS3816-60	свеча зажигания	127	HY/GCS3816-127	амортизатор
61	HY/GCS3816-61	винт	128	HY/GCS3816-128	топливный фильтр
62	HY/GCS3816-62	цилиндр	129	HY/GCS3816-129	трубка топлива
63	HY/GCS3816-63	винт	130	HY/GCS3816-130	корпус трубки топлива
64	HY/GCS3816-64	прокладка глушителя	131	HY/GCS3816-131	амортизатор
65	HY/GCS3816-65	глушитель	132	HY/GCS3816-132	заглушка
66	HY/GCS3816-66	направляющая пластина	133	HY/GCS3816-133	демифер
67	HY/GCS3816-67	винт	134	HY/GCS3816-134	кожух мотора
68	HY/GCS3816-68	винт	135	HY/GCS3816-135	демифер
69	HY/GCS3816-69	рукоятка передняя	136	HY/GCS3816-136	заглушка