



Поз.	Номер	Наименование	Поз.	Номер	Наименование
1	HY/GCS5018-01	цилиндр	69	HY/GCS5018-69	винт
2	HY/GCS5018-02	гайка	70	HY/GCS5018-70	корпус правый
3	HY/GCS5018-03,04	шайба	71	HY/GCS5018-71	вставка
5	HY/GCS5018-05	крышка глушителя	72	HY/GCS5018-72	палец
6	HY/GCS5018-06	глушитель	73	HY/GCS5018-73	вставка
7	HY/GCS5018-07	прокладка глушителя	74	HY/GCS5018-74	держатель
8	HY/GCS5018-08	винт глушителя	75	HY/GCS5018-75	выключатель
9	HY/GCS5018-09	винт	76	HY/GCS5018-76	клавиша
10	HY/GCS5018-10	шайба	77	HY/GCS5018-77	вставка
11	HY/GCS5018-11	свеча зажигания	78	HY/GCS5018-78	винт
12	HY/GCS5018-12	прокладка	79	HY/GCS5018-79	пыльник
13	HY/GCS5018-13	трубка карбюратора	80	HY/GCS5018-80	шайба
14	HY/GCS5018-14	винт	81	HY/GCS5018-81	шайба
15	HY/GCS5018-15	кольцо	82	HY/GCS5018-82	винт
16	HY/GCS5018-16	прокладка цилиндра	83	HY/GCS5018-83	маховик
17	HY/GCS5018-17	поршневое кольцо	84	HY/GCS5018-84	шайба
18	HY/GCS5018-18	поршень	85	HY/GCS5018-85	гайка
19	HY/GCS5018-19	стопорное кольцо	86	HY/GCS5018-86	прокладка
20	HY/GCS5018-20	палец поршня	87	HY/GCS5018-87	держатель крышки
21	HY/GCS5018-21	стопорное кольцо	88	HY/GCS5018-88	крышка
22	HY/GCS5018-22	коленчатый вал	89	HY/GCS5018-89	кольцо
23	HY/GCS5018-23	иглычатый подшипник	90	HY/GCS5018-90	патрубок
24	HY/GCS5018-24	шпонка	91	HY/GCS5018-91	жиклер
25	HY/GCS5018-25	амортизатор	92	HY/GCS5018-92	корпус левый
26	HY/GCS5018-26	втулка амортизатора	93	HY/GCS5018-93	кольцо
27	HY/GCS5018-27	винт	94	HY/GCS5018-94	сальник
28	HY/GCS5018-28	улавливатель цепи	95	HY/GCS5018-95	магнето
29	HY/GCS5018-29	винт	96	HY/GCS5018-96	контактный провод
30	HY/GCS5018-30	воздушный клапан	97	HY/GCS5018-97	вставка
31	HY/GCS5018-31	кольцо воздушного клапана	98	HY/GCS5018-98	прокладка
32	HY/GCS5018-32	переходник	99	HY/GCS5018-99	направляющая цепи
33	HY/GCS5018-33	унор	100	HY/GCS5018-100	стартер с кожухом в сборе
34	HY/GCS5018-34	винт	101	HY/GCS5018-101	брекер
37	HY/GCS5018-35,36,37	масляный фильтр	102	HY/GCS5018-102	рукоятка
38	HY/GCS5018-38	винт	103	HY/GCS5018-103	гонимый шланг
39	HY/GCS5018-39	насос масла	104	HY/GCS5018-104	бензофильтр
40	HY/GCS5018-40	втулка	105	HY/GCS5018-105	вставка
41	HY/GCS5018-41	патрубок	106	HY/GCS5018-106	корпус
42	HY/GCS5018-42	блок натяжки цепи	107	HY/GCS5018-107	сальник
43	HY/GCS5018-43	болт	108	HY/GCS5018-108	заглушка
44	HY/GCS5018-44	барaban сцепления	109	HY/GCS5018-109	вставка
45	HY/GCS5018-45	сцепление	110	HY/GCS5018-110	сальник
46	HY/GCS5018-46	пружина сцепления	111	HY/GCS5018-111	крышка бака
47	HY/GCS5018-47	шайба	112	HY/GCS5018-112	кнопка
48	HY/GCS5018-48	иглычатый подшипник	113	HY/GCS5018-113	пружина кнопки
49	HY/GCS5018-49	муфта	114	HY/GCS5018-114	палец
50	HY/GCS5018-50	звездочка	115	HY/GCS5018-115	винт
51	HY/GCS5018-51	улитка масляного насоса	116	HY/GCS5018-116	рычаг
52	HY/GCS5018-52	кожух	117	HY/GCS5018-117	пружина дросселя
53	HY/GCS5018-53	сальник	118	HY/GCS5018-118	рычаг дроссельной заслонки
54	HY/GCS5018-54	подшипник 6202	119	HY/GCS5018-119	система рычагов управления дроссельной заслонкой
55	HY/GCS5018-55	вставка	120	HY/GCS5018-120	штифт
56	HY/GCS5018-56	втулка	121	HY/GCS5018-121	крышка рукоятки
57	HY/GCS5018-57	тяги	122	HY/GCS5018-122	втулка
58	HY/GCS5018-58	вставка	123	HY/GCS5018-123	протитовес
59	HY/GCS5018-59	амортизатор	124	HY/GCS5018-124	баланс
60	HY/GCS5018-60	воздухозаборник	125	HY/GCS5018-125	прокладка
61	HY/GCS5018-61	крышка задняя	126	HY/GCS5018-126	сальник
62	HY/GCS5018-62	прокладка	127	HY/GCS5018-127	винт
63	HY/GCS5018-63	опорная шайба	128	HY/GCS5018-128	барашек
64	HY/GCS5018-64	карбюратор	129	HY/GCS5018-129	сальник
65	HY/GCS5018-65	воздухозаборник	130	HY/GCS5018-130	крышка
66	HY/GCS5018-66	воздушный фильтр	131	HY/GCS5018-131	вставка
67	HY/GCS5018-67	болт	132	HY/GCS5018-132	корпус верхний
68	HY/GCS5018-68	подушка воздухозаборника			