



Поз.	Номер	Наименование
1	НУ/ID 1600М-01	корпус
3	НУ/ID 1600М-03	регулятор скорости
4	НУ/ID 1600М-04	насадка
6	НУ/ID 1600М-06	выключатель
7	НУ/ID 1600М-07	конденсатор
8	НУ/ID 1600М-08	индуктивность
9	НУ/ID 1600М-09	винт
10	НУ/ID 1600М-10	элемент
11	НУ/ID 1600М-11	винт
12	НУ/ID 1600М-12	кнопка стопора
13	НУ/ID 1600М-13	пружина
14	НУ/ID 1600М-14	стопор
15	НУ/ID 1600М-15	корпус редуктора
16	НУ/ID 1600М-16	винт
17	НУ/ID 1600М-17	шарик
18	НУ/ID 1600М-18	пружина
19	НУ/ID 1600М-19	переключатель
20	НУ/ID 1600М-20	винт
21	НУ/ID 1600М-21	штифт
22	НУ/ID 1600М-22	шпindelь
23	НУ/ID 1600М-23	палец
24	НУ/ID 1600М-24	подшипник 6003-2RS
25	НУ/ID 1600М-25	кольцо
26	НУ/ID 1600М-26	кольцо
27	НУ/ID 1600М-27	шестерня
28	НУ/ID 1600М-28	подшипник 629ZZ
29	НУ/ID 1600М-29	винт
30	НУ/ID 1600М-30	внутренняя опора
32	НУ/ID 1600М-32	подшипникдержатель
33	НУ/ID 1600М-33	подшипник 6000-2RS
34	НУ/ID 1600М-34	ротор
35	НУ/ID 1600М-35	сальник
36	НУ/ID 1600М-36	подшипник 608
37	НУ/ID 1600М-37	подшипник 608
38	НУ/ID 1600М-38	кольцо
39	НУ/ID 1600М-39	шестерня
40	НУ/ID 1600М-40	шайба
41	НУ/ID 1600М-41	винт
42	НУ/ID 1600М-42	шпонка
43	НУ/ID 1600М-43	ось
44	НУ/ID 1600М-44	подшипник 608
45	НУ/ID 1600М-45	штифт
46	НУ/ID 1600М-46	пружина
47	НУ/ID 1600М-47	направляющая
49	НУ/ID 1600М-49	направляющая
50	НУ/ID 1600М-50	рычаг
51	НУ/ID 1600М-51	винт
52	НУ/ID 1600М-52	крышка статора
53	НУ/ID 1600М-53	статор
54	НУ/ID 1600М-54	винт
55	НУ/ID 1600М-55	корпус двигателя
56	НУ/ID 1600М-56	шайба гровер
57	НУ/ID 1600М-57	винт
58	НУ/ID 1600М-58	щеткодержатель
59	НУ/ID 1600М-59	щетка
60	НУ/ID 1600М-60	крышка щетки
61	НУ/ID 1600М-61	плавный пуск
62	НУ/ID 1600М-62	кожух
63	НУ/ID 1600М-63	винт
64	НУ/ID 1600М-64	держатель шнура
65	НУ/ID 1600М-65	шнур сетевой