



Поз.	Номер	Наименование
1	HY/JS800-01	подшипникдержатель
2	HY/JS800-02	подшипник
3	HY/JS800-03	рогатор
4	HY/JS800-04	корпус левый
5	HY/JS800-05	подшипник
6	HY/JS800-06	уплотнение
7	HY/JS800-07	шнур сетевой
8	HY/JS800-08	кольцо
9	HY/JS800-09	корпус редуктора
10	HY/JS800-10	пылеотсос
11	HY/JS800-11	клавиша переключателя
12	HY/JS800-12	пружина
13	HY/JS800-13	переключатель
14	HY/JS800-14	элемент
15	HY/JS800-15	стороннее кольцо
16	HY/JS800-16	элемент
17	HY/JS800-17	кольцо
18	HY/JS800-18	штифт направляющий
19	HY/JS800-19	ось
20	HY/JS800-20	шайба
21	HY/JS800-21	подшипник
22	HY/JS800-22	шестерня
23	HY/JS800-23	вилка
24	HY/JS800-24	противовес
25	HY/JS800-25	кольцо
26	HY/JS800-26	элемент
27	HY/JS800-27	эксцентрик
28	HY/JS800-28	кольцо
29	HY/JS800-29	направляющая
30	HY/JS800-30	палец
31	HY/JS800-31	шайба
32	HY/JS800-32	подшипник
33	HY/JS800-33	втулка
34	HY/JS800-34	прокладка
35	HY/JS800-35	стороннее кольцо
36	HY/JS800-36	предохранительный штифт
37	HY/JS800-37	указатель пилки
38	HY/JS800-38	винт
39	HY/JS800-39	винт корпуса
40	HY/JS800-40	вилка ролика
41	HY/JS800-41	ролик упорный
42	HY/JS800-42	палец упорного ролика
43	HY/JS800-43	палец упорного ролика
44	HY/JS800-44	стороннее кольцо
45	HY/JS800-45	корпус редуктора передний
46	HY/JS800-46	пружина
47	HY/JS800-47	штифт
48	HY/JS800-48	пыльник
49	HY/JS800-49	шайба
50	HY/JS800-50	штифт направляющий
51	HY/JS800-51	кольцо стопорное
52	HY/JS800-52	шайба
53	HY/JS800-53	шайба
54	HY/JS800-54	направляющая штока
55	HY/JS800-55	винт пилки
56	HY/JS800-56	пылькодержатель
57	HY/JS800-57	винт пилки
58	HY/JS800-58	держатель штока
59	HY/JS800-59	направляющая держателя
60	HY/JS800-60	шток
61	HY/JS800-61	направляющая штока
62	HY/JS800-62	держатель штока
63	HY/JS800-63	винт
64	HY/JS800-64	регулятор
65	HY/JS800-65	крышка статора
66	HY/JS800-66	выключатель
67	HY/JS800-67	статор
68	HY/JS800-68	электронный блок
69	HY/JS800-69	винт
70	HY/JS800-70	винт
71	HY/JS800-71	винт
72	HY/JS800-72	корпус правый
73	HY/JS800-73	корпус двигателя
74	HY/JS800-74	шесткодержатель
75	HY/JS800-75	винт
76	HY/JS800-76	шестка
77	HY/JS800-77	индукция
78	HY/JS800-78	прижим шнура
79	HY/JS800-79	держатель шнура
80	HY/JS800-80	корпус задний
81	HY/JS800-81	корпус подошвы
82	HY/JS800-82	винт крепления упора
83	HY/JS800-83	пластина подошвы
84	HY/JS800-84	винт
85	HY/JS800-85	направляющая
86	HY/JS800-86	винт
87	HY/JS800-87	подошва