



Поз.	Номер	Наименование
1	HY/PL 8002-01	винт
2	HY/PL 8002-02	кожух
3	HY/PL 8002-03	корпус левый
4	HY/PL 8002-04	передняя подошва
5	HY/PL 8002-05	пружина
6	HY/PL 8002-06	цилиндр
7	HY/PL 8002-07	пружина
8	HY/PL 8002-08	шарик
9	HY/PL 8002-09	шайба
10	HY/PL 8002-10	крышка
11	HY/PL 8002-11	ручка
12	HY/PL 8002-12	цилиндр
13	HY/PL 8002-13	крышка ручки
14	HY/PL 8002-14	палец
15	HY/PL 8002-15	подшипник
16	HY/PL 8002-16	блок ножей
17	HY/PL 8002-17	нож
18	HY/PL 8002-18	прижим
19	HY/PL 8002-19	фиксатор
20	HY/PL 8002-20	винт
21	HY/PL 8002-21	винт
22	HY/PL 8002-22	выключатель
23	HY/PL 8002-23	корпус ручки
24	HY/PL 8002-24	корпус правый
25	HY/PL 8002-25	подшипник
26	HY/PL 8002-26	опорная шайба
27	HY/PL 8002-27	шків большой
28	HY/PL 8002-28	винт
29	HY/PL 8002-29	гайка
30	HY/PL 8002-30	ремень
31	HY/PL 8002-31	кожух
32	HY/PL 8002-32	наклейка
33	HY/PL 8002-33	шків малый
34	HY/PL 8002-34	опорная шайба
35	HY/PL 8002-35	крышка статора
36	HY/PL 8002-36	ротор
37	HY/PL 8002-37	подшипник
38	HY/PL 8002-38	конденсатор
39	HY/PL 8002-39	винт
40	HY/PL 8002-40	статор
41	HY/PL 8002-41	подошва
42	HY/PL 8002-42	винт
43	HY/PL 8002-43	винт
44	HY/PL 8002-44	прижим шнура
45	HY/PL 8002-45	держатель шнура
46	HY/PL 8002-46	шнур сетевой
47	HY/PL 8002-47	крышка щетки
48	HY/PL 8002-48	щетка
49	HY/PL 8002-49	щеткодержатель
50	HY/PL 8002-50	регулирующий винт
51	HY/PL 8002-51	кронштейн
52	HY/PL 8002-52	барашек
53	HY/PL 8002-53	направляющая
54	HY/PL 8002-54	скоба
55	HY/PL 8002-55	винт
56	HY/PL 8002-56,57,58	мешок для пыли
59	HY/PL 8002-59	ключ