



Поз.	Номер	Наименование	Поз.	Номер	Наименование	Поз.	Номер	Наименование
1	HY/RH0980-01	манжета	47	HY/RH0980-47	винт	93	HY/RH0980-93	понижающая передача в сборе
2	HY/RH0980-02	кольцо	48	HY/RH0980-48	ручка переключателя	94	HY/RH0980-94	ручка правая
3	HY/RH0980-03	кольцо	49	HY/RH0980-49	пружина	95	HY/RH0980-95	выключатель
4	HY/RH0980-04	крышка фиксатора	50	HY/RH0980-50	кнопка	96	HY/RH0980-96	конденсатор
5	HY/RH0980-05	пружина	51	HY/RH0980-51	заглушка	97	HY/RH0980-97	ручка левая
6	HY/RH0980-06	корпус цилиндра	52	HY/RH0980-52	кольцо резиновое	98	HY/RH0980-98	шайба
7	HY/RH0980-07	винт	53	HY/RH0980-53	кривошип	99	HY/RH0980-99	гровер
8	HY/RH0980-08	гровер	54	HY/RH0980-54	корпус редуктора	100	HY/RH0980-100	винт
9	HY/RH0980-09	шайба	55	HY/RH0980-55	подшипник 6003	101	HY/RH0980-101	винт
10	HY/RH0980-10	шайба	56	HY/RH0980-56	прижим	102	HY/RH0980-102	индукция
11	HY/RH0980-11	кольцо	57	HY/RH0980-57	гровер	103	HY/RH0980-103	винт
12	HY/RH0980-12	шайба	58	HY/RH0980-58	винт	104	HY/RH0980-104	винт
13	HY/RH0980-13	кольцо стопорное	59	HY/RH0980-59	кольцо стопорное	105	HY/RH0980-105	держатель кабеля
14	HY/RH0980-14	подшипник 61907	60	HY/RH0980-60	пружина	106	HY/RH0980-106	усилитель кабеля
15	HY/RH0980-15	кольцо резиновое	61	HY/RH0980-61	шпонка	107	HY/RH0980-107	кабель сетевой
16	HY/RH0980-16	уплотнитель колец	62	HY/RH0980-62	цилиндр	108	HY/RH0980-108	винт
17	HY/RH0980-17	прокладка	63	HY/RH0980-63	шестерня ответная	109	HY/RH0980-109	скоба
18	HY/RH0980-18	уплотнитель колец	64	HY/RH0980-64	втулка	110	HY/RH0980-110	корпус ручки
19	HY/RH0980-19	шайба	65	HY/RH0980-65	винт	111	HY/RH0980-111	линейка
20	HY/RH0980-20	шарик 7.14	66	HY/RH0980-66	гровер	112	HY/RH0980-112	ручка
21	HY/RH0980-21	вал	67	HY/RH0980-67	подшипник HR1208	113	HY/RH0980-113	ухват
22	HY/RH0980-22	шарик 7.14	68	HY/RH0980-68	вилка переключателя	114	HY/RH0980-114	винт
23	HY/RH0980-23	кольцо резиновое	69	HY/RH0980-69	кольцо резиновое	115	HY/RH0980-115	гайка
24	HY/RH0980-24	кольцо резиновое	70	HY/RH0980-70	переключатель	116	HY/RH0980-116	фиксатор
25	HY/RH0980-25	ударник	71	HY/RH0980-71	ручка переключателя	117	HY/RH0980-117	шильдик
26	HY/RH0980-26	шарик 7.94	72	HY/RH0980-72	шайба	118	HY/RH0980-118	шильдик
27	HY/RH0980-27	шпонка	73	HY/RH0980-73	гровер	119	HY/RH0980-119	гровер
28	HY/RH0980-28	цилиндр	74	HY/RH0980-74	винт	201	HY/RH0980-201	шестерня коническая
29	HY/RH0980-29	пружина	75	HY/RH0980-75	винт	202	HY/RH0980-202	кольцо
30	HY/RH0980-30	муфта	76	HY/RH0980-76	щеткидержатель	203	HY/RH0980-203	подшипник 6002
31	HY/RH0980-31	шестерня ствола	77	HY/RH0980-77	обойма щеткидержателя	204	HY/RH0980-204	шайба
32	HY/RH0980-32	кольцо резиновое	78	HY/RH0980-78	щетки (комплект)	205	HY/RH0980-205	фрикционная шайба
33	HY/RH0980-33	кольцо стопорное	79	HY/RH0980-79	крышка корпуса	206	HY/RH0980-206	фрикционный диск
34	HY/RH0980-34	боек	80	HY/RH0980-80	винт	207	HY/RH0980-207	шестерня понижающая
35	HY/RH0980-35	кольцо резиновое	81	HY/RH0980-81	винт	208	HY/RH0980-208	пружинная шайба
36	HY/RH0980-36	кольцо резиновое	82	HY/RH0980-82	гровер	209	HY/RH0980-209	гайка
37	HY/RH0980-37	палец поршня	83	HY/RH0980-83	шайба	301	HY/RH0980-301	смазка
38	HY/RH0980-38	поршень	84	HY/RH0980-84	корпус мотора	302	HY/RH0980-302	кейс
39	HY/RH0980-39	подшипник НК0810	85	HY/RH0980-85	подшипник 608	303	HY/RH0980-303	пыльник
40	HY/RH0980-40	шатуны	86	HY/RH0980-86	статор	304	HY/RH0980-304	чехол
41	HY/RH0980-41	сальник	87	HY/RH0980-87	защита вентилятора	305	HY/RH0980-305	долото
42	HY/RH0980-42	кольцо резиновое	88	HY/RH0980-88	ротор	306	HY/RH0980-306	пила
43	HY/RH0980-43	переключатель	89	HY/RH0980-89	подшипник 6001	307	HY/RH0980-307	бур 8*150
44	HY/RH0980-44	кольцо стопорное	90	HY/RH0980-90	корпус подшипника	308	HY/RH0980-308	бур 10*150
45	HY/RH0980-45	шайба	91	HY/RH0980-91	уплотнитель редуктора	309	HY/RH0980-309	бур 12*150
46	HY/RH0980-46	гровер	92	HY/RH0980-92	подшипник 627	310	HY/RH0980-310	патрон сверлильный