



1	WPC0900M-1	выключатель поплавковый
2	WPC0900M-2	кабель
3	WPC0900M-3	винт
4	WPC0900M-4	ручка
5	WPC0900M-5	гайка
6	WPC0900M-6	держатель кабеля
7	WPC0900M-7	внешний корпус насоса
8	WPC0900M-8	болт
9	WPC0900M-9	кольцо резиновое
10	WPC0900M-10	верхняя крышка насоса
11	WPC0900M-11	уплотнитель кабеля
12	WPC0900M-12	уплотнитель
13	WPC0900M-13	конденсатор
14	WPC0900M-14	стойка кабеля
15	WPC0900M-15	винт
16	WPC0900M-16	винт
17	WPC0900M-17	шайба
18	WPC0900M-18	контакт заземления
19	WPC0900M-19	металлическая прокладка
20	WPC0900M-20	заглушка
21	WPC0900M-21	верхняя крышка двигателя
22	WPC0900M-22	кольцо пружинное
23	WPC0900M-23	подшипник
24	WPC0900M-24	ротор
25	WPC0900M-25	статор
26	WPC0900M-26	нижняя крышка двигателя
27	WPC0900M-27	опора сальника
28	WPC0900M-28	сальник
29	WPC0900M-29	кольцо стопорное
30	WPC0900M-30	шайба
31	WPC0900M-31	рабочее колесо
32	WPC0900M-32	гайка
33	WPC0900M-33	кольцо уплотнительное
34	WPC0900M-34	кольцо плунжера
35	WPC0900M-35	винт
36	WPC0900M-36	опора
37	WPC0900M-37	опора мотора
38	WPC0900M-38	уплотнитель
39	WPC0900M-39	нижняя опора насоса
40	WPC0900M-40	сепаратор
41	WPC0900M-41	прокладка
42	WPC0900M-42	переходник
43	WPC0900M-43	прокладка
44	WPC0900M-44	патрубок внешний
45	WPC0900M-45	уплотнитель
46	WPC0900M-46	уплотнитель
47	WPC0900M-47	хомут