



1	PWG0550M-1	кольцо соединительное
2	PWG0550M-2	винт
3	PWG0550M-3	корпус рабочего колеса
4	PWG0550M-4	заглушка
5	PWG0550M-5	кольцо
6	PWG0550M-6	колесо рабочее
7	PWG0550M-7	кольцо стопорное
8	PWG0550M-8	сальник
9	PWG0550M-9	кольцо резиновое
10	PWG0550M-10	винт
11	PWG0550M-11	гровер
12	PWG0550M-12	корпус передний
13	PWG0550M-13	шпонка
14	PWG0550M-14	подшипник
15	PWG0550M-15	ротор
16	PWG0550M-16	статор
17	PWG0550M-17	винт
18	PWG0550M-18	клепка
19	PWG0550M-19	шильдик
20	PWG0550M-20	крышка
21	PWG0550M-21	крепление
22	PWG0550M-22	корпус двигателя
23	PWG0550M-23	винт
24	PWG0550M-24	конденсатор
25	PWG0550M-25	держатель кабеля
26	PWG0550M-26	заземление
27	PWG0550M-27	уплотнитель
28	PWG0550M-28	кабель
29	PWG0550M-29	кольцо демпфирующее
30	PWG0550M-30	корпус задний
31	PWG0550M-31	винт
32	PWG0550M-32	крыльчатка ротора
33	PWG0550M-33	крышка корпуса