



1	WPG0850M-1	крышка
2	WPG0850M-2	винт
3	WPG0850M-3	корпус рабочего колеса
4	WPG0850M-4	заглушка
5	WPG0850M-5	кольцо
6	WPG0850M-6	колесо рабочее
7	WPG0850M-7	кольцо стопорное
8	WPG0850M-8	сальник
9	WPG0850M-9	кольцо резиновое
10	WPG0850M-10	винт
11	WPG0850M-11	гровер
12	WPG0850M-12	корпус передний
13	WPG0850M-13	шпонка
14	WPG0850M-14	подшипник
15	WPG0850M-15	ротор
16	WPG0850M-16	статор
17	WPG0850M-17	винт
18	WPG0850M-18	клепка
19	WPG0850M-19	шильдик
20	WPG0850M-20	крышка
21	WPG0850M-21	крепление
22	WPG0850M-22	корпус двигателя
23	WPG0850M-23	винт
24	WPG0850M-24	конденсатор
25	WPG0850M-25	держатель кабеля
26	WPG0850M-26	заземление
27	WPG0850M-27	уплотнитель
28	WPG0850M-28	кабель
29	WPG0850M-29	кольцо демпфирующее
30	WPG0850M-30	корпус задний
31	WPG0850M-31	винт
32	WPG0850M-32	крыльчатка ротора
33	WPG0850M-33	крышка корпуса