



Поз.	Номер	Наименование	Поз.	Номер	Наименование	Поз.	Номер	Наименование	Поз.	Номер	Наименование	Поз.	Номер	Наименование	Поз.	Номер	Наименование
1	НУ/АС360-50-01	винт	16	НУ/АС360-50-16	шайба	31	НУ/АС360-50-31	винт	46	НУ/АС360-50-46	шайба	61	НУ/АС360-50-61	защитная решетка	76	НУ/АС360-50-76	винт
2	НУ/АС360-50-02	шайба	17	НУ/АС360-50-17	опорная шайба	32	НУ/АС360-50-32	клапан	47	НУ/АС360-50-47	винт	62	НУ/АС360-50-62	гайка	77	НУ/АС360-50-77	колесо
3	НУ/АС360-50-03	головка цилиндра	18	НУ/АС360-50-18	прокладка	33	НУ/АС360-50-33	пружина	48	НУ/АС360-50-48	шайба	63	НУ/АС360-50-63	шайба	78	НУ/АС360-50-78	клапан
4	НУ/АС360-50-04	прокладка	19	НУ/АС360-50-19	подшипник	34	НУ/АС360-50-34	поршень	49	НУ/АС360-50-49	шайба	64	НУ/АС360-50-64	шайба	79	НУ/АС360-50-79	клапан
5	НУ/АС360-50-05	пластина клапана	20	НУ/АС360-50-20	коленчатый вал	35	НУ/АС360-50-35	кольцо	50	НУ/АС360-50-50	гайка	65	НУ/АС360-50-65	шайба	80	НУ/АС360-50-80	выпускная труба
6	НУ/АС360-50-06	прокладка	21	НУ/АС360-50-21	палец	36	НУ/АС360-50-36	палец	51	НУ/АС360-50-51	двигатель	66	НУ/АС360-50-66	винт	81	НУ/АС360-50-81	выпускная труба
7	НУ/АС360-50-07	маслянный фильтр	22	НУ/АС360-50-22	гайка	37	НУ/АС360-50-37	шатун	52	НУ/АС360-50-52	ведущее колесо	67	НУ/АС360-50-67	ремень	82	НУ/АС360-50-82	клапан
8	НУ/АС360-50-08	прокладка	23	НУ/АС360-50-23	шайба	38	НУ/АС360-50-38	шайба	53	НУ/АС360-50-53	винт	68	НУ/АС360-50-68	шина	83	НУ/АС360-50-83	манометр
9	НУ/АС360-50-09	прокладка	24	НУ/АС360-50-24	шайба	39	НУ/АС360-50-39	винт	54	НУ/АС360-50-54	гайка	69	НУ/АС360-50-69	колесо	84	НУ/АС360-50-84	выключатель
10	НУ/АС360-50-10	цилиндр	25	НУ/АС360-50-25	удотнитель	40	НУ/АС360-50-40	сальник	55	НУ/АС360-50-55	шайба	70	НУ/АС360-50-70	сливной кран	85	НУ/АС360-50-85	соединитель
11	НУ/АС360-50-11	прокладка	26	НУ/АС360-50-26	прокладка	41	НУ/АС360-50-41	опорная шайба	56	НУ/АС360-50-56	крепление	71	НУ/АС360-50-71	бак	86	НУ/АС360-50-86	манометр
12	НУ/АС360-50-12	станина	27	НУ/АС360-50-27	винт	42	НУ/АС360-50-42	шайба	57	НУ/АС360-50-57	шайба	72	НУ/АС360-50-72	винт	87	НУ/АС360-50-87	клапан
13	НУ/АС360-50-13	болт	28	НУ/АС360-50-28	гайка	43	НУ/АС360-50-43	винт	58	НУ/АС360-50-58	винт	73	НУ/АС360-50-73	рукоятка	88	НУ/АС360-50-88	соединитель
14	НУ/АС360-50-14	воздушный фильтр	29	НУ/АС360-50-29	шайба	44	НУ/АС360-50-44	ведомое колесо	59	НУ/АС360-50-59	шайба	74	НУ/АС360-50-74	гайка	89	НУ/АС360-50-89	предохранительный клапан
15	НУ/АС360-50-15	винт	30	НУ/АС360-50-30	шайба	45	НУ/АС360-50-45	винт	60	НУ/АС360-50-60	винт	75	НУ/АС360-50-75	шайба	90	НУ/АС360-50-90	шнур сетевой