


HY/AG180P-1,8



Поз.	Номер	Наименование
1	HY/AG180P-1.8-01	диск полировочный
2	HY/AG180P-1.8-02	шпindel
3	HY/AG180P-1.8-03	шпонка
4	HY/AG180P-1.8-04	винт
5	HY/AG180P-1.8-05	шайба
6	HY/AG180P-1.8-06	крышка редуктора
7	HY/AG180P-1.8-07	подшипник
8	HY/AG180P-1.8-08	шайба подшипника
9	HY/AG180P-1.8-09	винт
10	HY/AG180P-1.8-10	шестерня большая
11	HY/AG180P-1.8-11	кольцо стопорное
12	HY/AG180P-1.8-12	подшипник игольчатый
13	HY/AG180P-1.8-13	винт
14	HY/AG180P-1.8-14	накладка ручки
15	HY/AG180P-1.8-15	ручка левая
16	HY/AG180P-1.8-16	ручка правая
17	HY/AG180P-1.8-17	винт
18	HY/AG180P-1.8-18	стопор
19	HY/AG180P-1.8-19	пружина
20	HY/AG180P-1.8-20	кольцо
21	HY/AG180P-1.8-21	корпус редуктора
22	HY/AG180P-1.8-22	подшипник
23	HY/AG180P-1.8-23	кольцо подшипника
24	HY/AG180P-1.8-24	шайба
25	HY/AG180P-1.8-25	винт
26	HY/AG180P-1.8-26	ротор
27	HY/AG180P-1.8-27	подшипник
28	HY/AG180P-1.8-28	штулка подшипника
29	HY/AG180P-1.8-29	шайба подшипника
30	HY/AG180P-1.8-30	защита статора
31	HY/AG180P-1.8-31	накладка
32	HY/AG180P-1.8-32	корпус статора
33	HY/AG180P-1.8-33	статор
34	HY/AG180P-1.8-34	винт
35	HY/AG180P-1.8-35	накладка
36	HY/AG180P-1.8-36	пружина
37	HY/AG180P-1.8-37	щетки
38	HY/AG180P-1.8-38	щеткодержатель
39	HY/AG180P-1.8-39	винт
40	HY/AG180P-1.8-40	регулятор
41	HY/AG180P-1.8-41	прокладка
42	HY/AG180P-1.8-42	винт
43	HY/AG180P-1.8-43	ручка правая
44	HY/AG180P-1.8-44	винт
45	HY/AG180P-1.8-45	конденсатор
46	HY/AG180P-1.8-46	окно
47	HY/AG180P-1.8-47	светодиод
48	HY/AG180P-1.8-48	держатель шнура
49	HY/AG180P-1.8-49	винт
50	HY/AG180P-1.8-50	усилитель кабеля
51	HY/AG180P-1.8-51	ручка левая
52	HY/AG180P-1.8-52	шнур сетевой