



Поз.	Номер	Наименование
1	HY/AG 230-2.0 R-01	крепежный фланец
2	HY/AG 230-2.0 R-02	диск
3	HY/AG 230-2.0 R-03	стопорный фланец
4	HY/AG 230-2.0 R-04	защитный кожух
5	HY/AG 230-2.0 R-05	гайка
6	HY/AG 230-2.0 R-06	винт
7	HY/AG 230-2.0 R-07	шпindelь
8	HY/AG 230-2.0 R-08	шпонка
9	HY/AG 230-2.0 R-09	винт
10	HY/AG 230-2.0 R-10	шайба гровер
11	HY/AG 230-2.0 R-11	шайба
12	HY/AG 230-2.0 R-12	крышка редуктора
13	HY/AG 230-2.0 R-13	подшипник 6202
14	HY/AG 230-2.0 R-14	опорная шайба
15	HY/AG 230-2.0 R-15	шайба гровер
16	HY/AG 230-2.0 R-16	шайба
17	HY/AG 230-2.0 R-17	винт
18	HY/AG 230-2.0 R-18	шестерня большая
19	HY/AG 230-2.0 R-19	стопорное кольцо
20	HY/AG 230-2.0 R-20	подшипник игольчатый
21	HY/AG 230-2.0 R-21	стопор
22	HY/AG 230-2.0 R-22	винт
23	HY/AG 230-2.0 R-23	кнопка стопора
24	HY/AG 230-2.0 R-24	пружина
25	HY/AG 230-2.0 R-25	корпус редуктора
26	HY/AG 230-2.0 R-26	гайка
27	HY/AG 230-2.0 R-27	шестерня малая
28	HY/AG 230-2.0 R-28	подшипник 6001
29	HY/AG 230-2.0 R-29	опорная шайба
30	HY/AG 230-2.0 R-30	винт
31	HY/AG 230-2.0 R-31	ротор
32	HY/AG 230-2.0 R-32	крышка статора
33	HY/AG 230-2.0 R-33	винт
34	HY/AG 230-2.0 R-34	статор
35	HY/AG 230-2.0 R-35	индуктивность
36	HY/AG 230-2.0 R-36	подшипник 629
37	HY/AG 230-2.0 R-37	подшипникодержатель
38	HY/AG 230-2.0 R-38	корпус двигателя
39	HY/AG 230-2.0 R-39	этикетка
40	HY/AG 230-2.0 R-40	щеткодержатель
41	HY/AG 230-2.0 R-41	щетка
42	HY/AG 230-2.0 R-42	крышка щетки
43	HY/AG 230-2.0 R-43	корпус правый
44	HY/AG 230-2.0 R-44,45	винт
46	HY/AG 230-2.0 R-46	клавиша поворота ручки
47	HY/AG 230-2.0 R-47	пружина
48	HY/AG 230-2.0 R-48	выключатель
49	HY/AG 230-2.0 R-49	корпус левый
50	HY/AG 230-2.0 R-50	винт
51	HY/AG 230-2.0 R-51	прижим шнура
52	HY/AG 230-2.0 R-52	держатель шнура
53	HY/AG 230-2.0 R-53	шнур сетевой
54	HY/AG 230-2.0 R-54	блок плав пуск
55	HY/AG 230-2.0 R-55	конденсатор