



Поз.	Номер	Наименование
1	HY/AG 230-2.2R-01	крепежный фланец
2	HY/AG 230-2.2R-02	диск
3	HY/AG 230-2.2R-03	стопорный фланец
4	HY/AG 230-2.2R-04	защитный кожух
5	HY/AG 230-2.2R-05	гайка
6	HY/AG 230-2.2R-06	винт
7	HY/AG 230-2.2R-07	шпindelь
8	HY/AG 230-2.2R-08	шпонка
9	HY/AG 230-2.2R-09	винт
10	HY/AG 230-2.2R-10	шайба гровер
11	HY/AG 230-2.2R-11	шайба
12	HY/AG 230-2.2R-12	крышка редуктора
13	HY/AG 230-2.2R-13	подшипник 6202
14	HY/AG 230-2.2R-14	опорная шайба
15	HY/AG 230-2.2R-15	шайба
16	HY/AG 230-2.2R-16	шайба гровер
17	HY/AG 230-2.2R-17	винт
18	HY/AG 230-2.2R-18	шестерня большая
19	HY/AG 230-2.2R-19	стопорное кольцо
20	HY/AG 230-2.2R-20	подшипник игольчатый
21	HY/AG 230-2.2R-21	рукоятка
22	HY/AG 230-2.2R-22	стопорное кольцо
23	HY/AG 230-2.2R-23	корпус редуктора
24	HY/AG 230-2.2R-24	винт
26	HY/AG 230-2.2R-26	стопор
27	HY/AG 230-2.2R-27	пружина
28	HY/AG 230-2.2R-28	гайка
29	HY/AG 230-2.2R-29	шестерня малая
30	HY/AG 230-2.2R-30	подшипник 6001
31	HY/AG 230-2.2R-31	опорная шайба
32	HY/AG 230-2.2R-32	винт
33	HY/AG 230-2.2R-33	шпонка
34	HY/AG 230-2.2R-34	ротор
35	HY/AG 230-2.2R-35	крышка статора
36	HY/AG 230-2.2R-36	винт
37	HY/AG 230-2.2R-37	статор
38	HY/AG 230-2.2R-38	подшипник 629
39	HY/AG 230-2.2R-39	подшипникдержатель
40	HY/AG 230-2.2R-40	корпус двигателя
41	HY/AG 230-2.2R-41	этикетка
42	HY/AG 230-2.2R-42	щеткидержатель
43	HY/AG 230-2.2R-43	пружина
44	HY/AG 230-2.2R-44	щетка
45	HY/AG 230-2.2R-45	винт
46	HY/AG 230-2.2R-46	крышка щетки
47	HY/AG 230-2.2R-47	блок плав. пуск
48	HY/AG 230-2.2R-48	конденсатор
49	HY/AG 230-2.2R-49	корпус левый
50	HY/AG 230-2.2R-50	выключатель
51	HY/AG 230-2.2R-51	винт
52	HY/AG 230-2.2R-52	прижим шнура
53	HY/AG 230-2.2R-53	держатель шнура
54	HY/AG 230-2.2R-54	шнур сетевой
55	HY/AG 230-2.2R-55	винт
56	HY/AG 230-2.2R-56	корпус правый
58	HY/AG 230-2.2R-58	ключ
59	HY/AG 230-2.2R-59	кнопка поворота ручки
60	HY/AG 230-2.2R-60	пружина