



Поз.	Номер	Наименование
1	HY/BG100-240-01	кабель
2	HY/BG100-240-02	усилитель кабеля
3	HY/BG100-240-03	зажим шнура
4	HY/BG100-240-04	корпус левый
5	HY/BG100-240-05	винт
6	HY/BG100-240-06	фишка
7	HY/BG100-240-07	крышка щетки
8	HY/BG100-240-08	щеткодержатель
9	HY/BG100-240-09	подшипник
10	HY/BG100-240-10	щетки (комплект)
11	HY/BG100-240-11	коллектор
12	HY/BG100-240-12	статор
13	HY/BG100-240-13	ротор в боре
14	HY/BG100-240-14	крыльчатка
15	HY/BG100-240-15	подшипник
16	HY/BG100-240-16	шестерня малая пластиковая
17	HY/BG100-240-17	гайка
18	HY/BG100-240-18	ремень
19	HY/BG100-240-19	конденсатор
20	HY/BG100-240-20	выключатель
21	HY/BG100-240-21	винт
22	HY/BG100-240-22	кожух защитный
23	HY/BG100-240-23	гайка
24	HY/BG100-240-24	шайба
25	HY/BG100-240-25	винт
26	HY/BG100-240-26	кожух
27	HY/BG100-240-27	гайка
28	HY/BG100-240-28	фланец внешний
29	HY/BG100-240-29	диск
30	HY/BG100-240-30	фланец внутренний
31	HY/BG100-240-31	подшипник
32	HY/BG100-240-32	шпилька (вал)
33	HY/BG100-240-33	кляпко стопорное
34	HY/BG100-240-34	шестерня большая пластиковая
35	HY/BG100-240-35	гайка
36	HY/BG100-240-36	подшипник
37	HY/BG100-240-37	корпус правый
38	HY/BG100-240-38	винт
39	HY/BG100-240-39	гайка
40	HY/BG100-240-40	шайба
41	HY/BG100-240-41	шайба
42	HY/BG100-240-42	винт декоративный
43	HY/BG100-240-43	пружина
44	HY/BG100-240-44	шайба
45	HY/BG100-240-45	гайка
46	HY/BG100-240-46	резинка
47	HY/BG100-240-47	винт
48	HY/BG100-240-48	станина
49	HY/BG100-240-49	винт
50	HY/BG100-240-50	стол точильный
51	HY/BG100-240-51	гайка
52	HY/BG100-240-52	шпилька
53	HY/BG100-240-53	винт
54	HY/BG100-240-54	гайка
55	HY/BG100-240-55	винт декоративный
56	HY/BG100-240-56	гайка
57	HY/BG100-240-57	пластина
58	HY/BG100-240-58	ограничитель
59	HY/BG100-240-59	корпус фиксатора
60	HY/BG100-240-60	винт
61	HY/BG100-240-61	винт
62	HY/BG100-240-62	шайба
63	HY/BG100-240-63	шайба
64	HY/BG100-240-64	корпус ограничителя левый
65	HY/BG100-240-65	корпус ограничителя правый
66	HY/BG100-240-66	гайка
67	HY/BG100-240-67	ограничитель
68	HY/BG100-240-68	гайка