


HY/BS1276



Поз.	Номер	Наименование
1	HY/BS 1276-01	рукоятка
2	HY/BS 1276-02	крышка корпуса
3	HY/BS 1276-03	винт
4	HY/BS 1276-04	кожух
5	HY/BS 1276-05	шнур сетевой
6	HY/BS 1276-06	держатель шнура
7	HY/BS 1276-07	конденсатор
8	HY/BS 1276-08	выключатель
9	HY/BS 1276-09	пластина
10	HY/BS 1276-10	регулятор
11	HY/BS 1276-11	подшипник 6000
12	HY/BS 1276-12	винт
13	HY/BS 1276-13	корпус верхний
14	HY/BS 1276-14	ротор
15	HY/BS 1276-15	пластина
16	HY/BS 1276-16	подшипник
17	HY/BS 1276-17	уплотнитель подшипника
18	HY/BS 1276-18	статор
19	HY/BS 1276-19	индуктивность
20	HY/BS 1276-20	подшипник 608
21	HY/BS 1276-21	малое зубчатое колесо
22	HY/BS 1276-22	гайка
23	HY/BS 1276-23	зажим щетки
24	HY/BS 1276-24	щеткодержатель
25	HY/BS 1276-25	щетки (комплект)
26	HY/BS 1276-26	ремень
27	HY/BS 1276-27	кожух
28	HY/BS 1276-28	винт
29	HY/BS 1276-29	болт
30	HY/BS 1276-30	рукоятка
31	HY/BS 1276-31	фиксатор положения рукоятки
32	HY/BS 1276-32	гайка
33	HY/BS 1276-33	заглушка
34	HY/BS 1276-34	шестерня
35	HY/BS 1276-35	зажим шнура
36	HY/BS 1276-36	шпонка
37	HY/BS 1276-37	ось
38	HY/BS 1276-38	база
39	HY/BS 1276-39	шайба
40	HY/BS 1276-40	шайба
41	HY/BS 1276-41	большое зубчатое колесо
42	HY/BS 1276-42	гайка
43	HY/BS 1276-43	прижим
44	HY/BS 1276-44	винт
45	HY/BS 1276-45	винт
47	HY/BS 1276-47	пружина
48	HY/BS 1276-48	вилка
49	HY/BS 1276-49	ведомый ролик
50	HY/BS 1276-50	шайба
51	HY/BS 1276-51	пружина
52	HY/BS 1276-52	шайба
53	HY/BS 1276-53	барашек
54	HY/BS 1276-54	гайка
55	HY/BS 1276-55	заглушка
56	HY/BS 1276-56	лента шлифовальная
57	HY/BS 1276-57	рычаг натяжки ленты
58	HY/BS 1276-58	ведущий ролик
59	HY/BS 1276-59	гайка
60	HY/BS 1276-60	шайба
61	HY/BS 1276-61	опорная шайба
62	HY/BS 1276-62	подшипник НК 1212
63	HY/BS 1276-63	штулка
64	HY/BS 1276-64	корпус
65	HY/BS 1276-65	кожух
66	HY/BS 1276-66	шайба
67	HY/BS 1276-67	винт
68	HY/BS 1276-68	подошва
69	HY/BS 1276-69	винт
70	HY/BS 1276-70	вал
71	HY/BS 1276-71	шайба