



Поз.	Номер	Наименование
1	HY/CS 210-2,0Z-1	винт
2	HY/CS 210-2,0Z-2	винт
3	HY/CS 210-2,0Z-3	дувая ручка
4	HY/CS 210-2,0Z-4	индукция
5	HY/CS 210-2,0Z-5	конденсатор
6	HY/CS 210-2,0Z-6	выключатель 220V
7	HY/CS 210-2,0Z-7	держатель шнура
8	HY/CS 210-2,0Z-8	правая ручка
9	HY/CS 210-2,0Z-9	плавный пуск
10	HY/CS 210-2,0Z-10	усилитель кабеля
11	HY/CS 210-2,0Z-11	шнур
12	HY/CS 210-2,0Z-12	крышка корпуса
13	HY/CS 210-2,0Z-13	винт
14	HY/CS 210-2,0Z-14	штырька щеток
15	HY/CS 210-2,0Z-15	щеткодержатель
16	HY/CS 210-2,0Z-16	обойма
17	HY/CS 210-2,0Z-17	щетки (комплект)
18	HY/CS 210-2,0Z-18	корпус
19	HY/CS 210-2,0Z-19	статор
20	HY/CS 210-2,0Z-20	винт
21	HY/CS 210-2,0Z-21	защита
22	HY/CS 210-2,0Z-22	подшипник
23	HY/CS 210-2,0Z-23	ротор
24	HY/CS 210-2,0Z-24	подшипник
25	HY/CS 210-2,0Z-25	резиновая вставка
26	HY/CS 210-2,0Z-26	корпус подшипника ротора
27	HY/CS 210-2,0Z-27	винт
28	HY/CS 210-2,0Z-28	подшипник
29	HY/CS 210-2,0Z-29	кольцо стопорное
30	HY/CS 210-2,0Z-30	шестерня
31	HY/CS 210-2,0Z-31	шпонка
32	HY/CS 210-2,0Z-32	вал
33	HY/CS 210-2,0Z-33	кольцо стопорное
34	HY/CS 210-2,0Z-34	корпус подшипника
35	HY/CS 210-2,0Z-35	винт
36	HY/CS 210-2,0Z-36	винт декоративный
37	HY/CS 210-2,0Z-37	кольцо стопорное
38	HY/CS 210-2,0Z-38	штифт
39	HY/CS 210-2,0Z-39	резиновое кольцо
40	HY/CS 210-2,0Z-40	винт
41	HY/CS 210-2,0Z-41	кожух защитный
42	HY/CS 210-2,0Z-42	винт
43	HY/CS 210-2,0Z-43	винт
44	HY/CS 210-2,0Z-44	пружина
45	HY/CS 210-2,0Z-45	кожух
46	HY/CS 210-2,0Z-46	шайба пружинная
47	HY/CS 210-2,0Z-47	фланец опорный
48	HY/CS 210-2,0Z-48	диск
49	HY/CS 210-2,0Z-49	фланец наружный
50	HY/CS 210-2,0Z-50	шайба пружинная
51	HY/CS 210-2,0Z-51	болт
52	HY/CS 210-2,0Z-52	гайка декоративная
53	HY/CS 210-2,0Z-53	ограничитель наклона
54	HY/CS 210-2,0Z-54	кранштейн
55	HY/CS 210-2,0Z-55	винт
56	HY/CS 210-2,0Z-56	винт декоративный
57	HY/CS 210-2,0Z-57	винт
58	HY/CS 210-2,0Z-58	ограничитель наклона
59	HY/CS 210-2,0Z-59	станина
60	HY/CS 210-2,0Z-60	винт
61	HY/CS 210-2,0Z-61	винт декоративный
62	HY/CS 210-2,0Z-62	лазерный указатель