



Поз.	Номер	Наименование
1	HY/CS 185-1,3Z-01	крышка ручки
2	HY/CS 185-1,3Z-02	корпус рукоятки правый
3	HY/CS 185-1,3Z-03	шнур сетевой
4	HY/CS 185-1,3Z-04	держатель шнура
5	HY/CS 185-1,3Z-05	винт
6	HY/CS 185-1,3Z-06	прижим шнура
7	HY/CS 185-1,3Z-07	конденсатор
8	HY/CS 185-1,3Z-08	выключатель
9	HY/CS 185-1,3Z-09	корпус рукоятки левый
10	HY/CS 185-1,3Z-10	крышка мотора
11	HY/CS 185-1,3Z-11	кожух
12	HY/CS 185-1,3Z-12	щетка
13	HY/CS 185-1,3Z-13,14	щетодержатель в сборе
15	HY/CS 185-1,3Z-15	винт
16	HY/CS 185-1,3Z-16	шайба гровер
17	HY/CS 185-1,3Z-17	корпус двигателя
18	HY/CS 185-1,3Z-18	элемент
19	HY/CS 185-1,3Z-19	индуктивность
20	HY/CS 185-1,3Z-20	статор
21	HY/CS 185-1,3Z-21	болт
22	HY/CS 185-1,3Z-22	крышка статора
23	HY/CS 185-1,3Z-23	подшипник 608
24	HY/CS 185-1,3Z-24	ротор
25	HY/CS 185-1,3Z-25	подшипник 6000
26	HY/CS 185-1,3Z-26	подшипниковдержатель
27	HY/CS 185-1,3Z-27	внутренняя опора
28	HY/CS 185-1,3Z-28	втулка
29	HY/CS 185-1,3Z-29	стопорное кольцо
30	HY/CS 185-1,3Z-30	шестерня
31	HY/CS 185-1,3Z-31	опора подшипника
32	HY/CS 185-1,3Z-32	шайба гровер
33	HY/CS 185-1,3Z-33	винт
34	HY/CS 185-1,3Z-34	регулировочный винт
35	HY/CS 185-1,3Z-35	защитный кожух
36	HY/CS 185-1,3Z-36	направляющая диска
37	HY/CS 185-1,3Z-37	винт
38	HY/CS 185-1,3Z-38	предохранительный кожух
39	HY/CS 185-1,3Z-39	подшипник 6001
40	HY/CS 185-1,3Z-40	шпindelь
41	HY/CS 185-1,3Z-41	шпонка
42	HY/CS 185-1,3Z-42	опорная шайба
43	HY/CS 185-1,3Z-43	винт
44	HY/CS 185-1,3Z-44	стопорный фланец
45	HY/CS 185-1,3Z-45	диск пильный
46	HY/CS 185-1,3Z-46	крепежный фланец
47	HY/CS 185-1,3Z-47	шайба
48	HY/CS 185-1,3Z-48	крепежный винт диска
49	HY/CS 185-1,3Z-49	пружина
50	HY/CS 185-1,3Z-50	винт
51	HY/CS 185-1,3Z-51	винт
52	HY/CS 185-1,3Z-52	винт
53	HY/CS 185-1,3Z-53	сальник
54	HY/CS 185-1,3Z-54	палец
55	HY/CS 185-1,3Z-55	регулировочный винт
56	HY/CS 185-1,3Z-56	кронштейн
57	HY/CS 185-1,3Z-57	винт
58	HY/CS 185-1,3Z-58	подошва
59	HY/CS 185-1,3Z-59	планка
60	HY/CS 185-1,3Z-60	регулировочный винт
61	HY/CS 185-1,3Z-61	кронштейн
62	HY/CS 185-1,3Z-62	барашек
63	HY/CS 185-1,3Z-63	винт
64	HY/CS 185-1,3Z-64	кожух
65	HY/CS 185-1,3Z-65	плата
66	HY/CS 185-1,3Z-66	пружина
67	HY/CS 185-1,3Z-67	винт
68	HY/CS 185-1,3Z-68	винт
69	HY/CS 185-1,3Z-69	лазер в сборе
70	HY/CS 185-1,3Z-70	крышка
71	HY/CS 185-1,3Z-71	винт
72	HY/CS 185-1,3Z-72	плата
73	HY/CS 185-1,3Z-73	пружина