


HYUNDAI

Лобзик HY/JS 650
РЕМОНТНАЯ СХЕМА



Поз.	Номер	Наименование
1	HY/ JS650-01	корпус правый
2	HY/ JS650-02	винт
3	HY/ JS650-03	винт
4	HY/ JS650-04	винт
5	HY/ JS650-05	прижим
6	HY/ JS650-06	подошва
7	HY/ JS650-07	ось
8	HY/ JS650-08	маятниковый переключатель
9	HY/ JS650-09	пружина
10	HY/ JS650-10	стопорное кольцо
11	HY/ JS650-11	шайба
12	HY/ JS650-12	направляющий ролик в сборе
13	HY/ JS650-13	пилка
14	HY/ JS650-14	державка
15	HY/ JS650-15	пружина
16	HY/ JS650-16	нижняя направляющая
17	HY/ JS650-17	защитный кожух
18	HY/ JS650-18	шток
19	HY/ JS650-19	втулка
20	HY/ JS650-20	шестерня
21	HY/ JS650-21	пружина
22	HY/ JS650-22	шайба
23	HY/ JS650-23	пластина
24	HY/ JS650-24	подшипник игольчатый
25	HY/ JS650-25	опора
26	HY/ JS650-26	пластина
27	HY/ JS650-27	внутренняя опора
28	HY/ JS650-28	подшипник
29	HY/ JS650-29	ротор
30	HY/ JS650-30	щетка
31	HY/ JS650-31	зажим щетки
32	HY/ JS650-32	щеткодержатель
33	HY/ JS650-33	подшипник
34	HY/ JS650-34	статор
35	HY/ JS650-35	держатель шнура
36	HY/ JS650-36	шнур сетевой
37	HY/ JS650-37	ключ
38	HY/ JS650-38	прижим шнура
39	HY/ JS650-39	винт
40	HY/ JS650-40	корпус левый
41	HY/ JS650-41	выключатель
42	HY/ JS650-42	винт
43	HY/ JS650-43	регулятор
44	HY/ JS650-44	шарик
45	HY/ JS650-45	пружина
46	HY/ JS650-46	переключатель