



1	GM3212-1	короб травяной нижний
2	GM3212-2	короб травяной верхний
3	GM3212-3	колпак колеса
4	GM3212-4	колесо
5	GM3212-5	нож
6	GM3212-6	крыльчатка
7	GM3212-7	винт ножа
8	GM3212-8	корпус газонокосилки
9	GM3212-9	винт
10	GM3212-10	мотор
11	GM3212-11	держатель кабеля
12	GM3212-12	конденсатор
13	GM3212-13	винт
14	GM3212-14	крышка мотора
15	GM3212-15	крышка моторного отсека
16	GM3212-16	пружина
17	GM3212-17	пружина
18	GM3212-18	ручка правая
19	GM3212-19	держатель кабеля
20	GM3212-20	держатель кабеля
21	GM3212-21	кабель соединительный
22	GM3212-22	усилитель кабеля
23	GM3212-23	корпус выключателя
24	GM3212-24	пружина фиксатора
25	GM3212-25	фиксатор
26	GM3212-26	шайба
27	GM3212-27	винт
28	GM3212-28	выключатель
29	GM3212-29	привод выключателя
30	GM3212-30	возвратная пружина
31	GM3212-31	ручка выключателя
32	GM3212-32	крышка
33	GM3212-33	ручка газонокосилки
34	GM3212-34	винт
35	GM3212-35	гайка декоративная
36	GM3212-36	ручка левая
37	GM3212-37	крышка
38	GM3212-38	ручка короба
39	GM3212-39	ключ
40	GM3212-40	фиксатор
41	GM3212-41	кабель
42	GM3212-42	зажим