


# HYUNDAI

Плиткорезный станок НУ/ТС 700  
РЕМОНТНАЯ СХЕМА



Поз.	Номер	Наименование
1	НУ/ТС700-01	барашек
2	НУ/ТС700-02	шайба
3	НУ/ТС700-03	пластина
4	НУ/ТС700-04	стопорное кольцо
5	НУ/ТС700-05	предохранительный кожух
6	НУ/ТС700-06	кронштейн
7	НУ/ТС700-07	болт
8	НУ/ТС700-08	стол
9	НУ/ТС700-09	заглушка
10	НУ/ТС700-10	кронштейн
11	НУ/ТС700-11	направляющая
12	НУ/ТС700-12	винт
13	НУ/ТС700-13	кронштейн
14	НУ/ТС700-14	винт
15	НУ/ТС700-15	шайба
16	НУ/ТС700-16	шайба
17	НУ/ТС700-17	болт
18	НУ/ТС700-18	болт
19	НУ/ТС700-19	шайба
20	НУ/ТС700-20	защитный кожух
21	НУ/ТС700-21	гайка
22	НУ/ТС700-22	фланец
23	НУ/ТС700-23	диск
24	НУ/ТС700-24	фланец
25	НУ/ТС700-25	кожух
26	НУ/ТС700-26	болт
27	НУ/ТС700-27	пластина
28	НУ/ТС700-28	переключатель
29	НУ/ТС700-29	станина
30	НУ/ТС700-30	винт
31	НУ/ТС700-31	гайка
32	НУ/ТС700-32	регулирующий винт
33	НУ/ТС700-33	винт
34	НУ/ТС700-34	ротор
35	НУ/ТС700-35	винт
36	НУ/ТС700-36	крышка задняя
37	НУ/ТС700-37	шайба
38	НУ/ТС700-38	гайка
39	НУ/ТС700-39	кранштейн
40	НУ/ТС700-40	винт
41	НУ/ТС700-41	держатель шнура
42	НУ/ТС700-42	шнур сетевой
43	НУ/ТС700-43	выключатель
44	НУ/ТС700-44	корпус выключателя
45	НУ/ТС700-45	ванна