



- | | | |
|----|-------------|--------------------------|
| 1 | WPD1100M-1 | выключатель поплавковый |
| 2 | WPD1100M-2 | кабель |
| 3 | WPD1100M-3 | винт |
| 4 | WPD1100M-4 | ручка |
| 5 | WPD1100M-5 | гайка |
| 6 | WPD1100M-6 | штука |
| 7 | WPD1100M-7 | шарик |
| 8 | WPD1100M-8 | кольцо |
| 9 | WPD1100M-9 | воздушный клапан |
| 10 | WPD1100M-10 | гайка глухая |
| 11 | WPD1100M-11 | внешний корпус насоса |
| 12 | WPD1100M-12 | болт |
| 13 | WPD1100M-13 | кольцо резиновое |
| 14 | WPD1100M-14 | верхняя крышка насоса |
| 15 | WPD1100M-15 | уплотнитель кабеля |
| 16 | WPD1100M-16 | уплотнитель |
| 17 | WPD1100M-17 | конденсатор |
| 18 | WPD1100M-18 | стойка кабеля |
| 19 | WPD1100M-19 | винт |
| 20 | WPD1100M-20 | винт |
| 21 | WPD1100M-21 | шайба |
| 22 | WPD1100M-22 | контакт заземления |
| 23 | WPD1100M-23 | металлическая прокладка |
| 24 | WPD1100M-24 | заглушка |
| 25 | WPD1100M-25 | верхняя крышка двигателя |
| 26 | WPD1100M-26 | кольцо пружинное |
| 27 | WPD1100M-27 | подшипник 6201 |
| 28 | WPD1100M-28 | ротор |
| 29 | WPD1100M-29 | статор |
| 30 | WPD1100M-30 | нижняя крышка двигателя |
| 31 | WPD1100M-31 | опора сальника |
| 32 | WPD1100M-32 | сальник |
| 33 | WPD1100M-33 | кольцо стопорное |
| 34 | WPD1100M-34 | шайба |
| 35 | WPD1100M-35 | рабочее колесо |
| 36 | WPD1100M-36 | гайка |
| 37 | WPD1100M-37 | кольцо уплотнительное |
| 38 | WPD1100M-38 | кольцо плунжера |
| 39 | WPD1100M-39 | винт |
| 40 | WPD1100M-40 | опора |
| 41 | WPD1100M-41 | опора мотора |
| 42 | WPD1100M-42 | уплотнитель |
| 43 | WPD1100M-43 | нижняя опора насоса |
| 44 | WPD1100M-44 | кольцо уплотнительное |
| 45 | WPD1100M-45 | патрубок коленчатый |
| 46 | WPD1100M-46 | патрубок внешний |
| 47 | WPD1100M-47 | уплотнитель |
| 48 | WPD1100M-48 | уплотнитель |
| 49 | WPD1100M-49 | хомут |