



WPV0300M

1	WPV0300M-1	впускной клапан	10	WPV0300M-10	гайка
2	WPV0300M-2	крышка насоса	11	WPV0300M-11	кольцо круглое
3	WPV0300M-3	болт	12	WPV0300M-12	прокладка круглая
4	WPV0300M-4	рабочее кольцо	13	WPV0300M-13	резиновое основание
5	WPV0300M-5	гайка	14	WPV0300M-14	кольцо круглое
6	WPV0300M-6	упор подшипника	15	WPV0300M-15	ротор
7	WPV0300M-7	фиксирующее кольцо	16	WPV0300M-16	высоковольтные обмотки
8	WPV0300M-8	крышка	17	WPV0300M-17	статор
9	WPV0300M-9	корпус ротора	18	WPV0300M-18	корпус мотора